



UPS フロント電源 ON/OFF 手順書

2018 年 6 月 21 日

UPS ソリューションズ株式会社

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/6/21	新規作成

1. フロントパネル

前面パネルのカバーを外して頂き、「OPERATION スイッチ」を押下いただく事で電源の ON/OFF が可能です。
※交流入力運転時、バッテリー運転時、バイパス運転時に OUTPUT LED が青色に点灯いたします。

前面パネル図（パネルカバーを外した状態）

