<u>UPSS-RD8BOX シリーズ</u>

IP アドレス変更手順書

2022年10月7日

UPS ソリューションズ株式会社

●変更履歴

版数	日付	変更内容		
1.0	2018/7/2	新規作成		
1.1	2018/8/2	IP変更後の確認方法を追加		
1.2	2022/10/7	キャプチャ画面修正		

RD8BOX シリーズの IP アドレス等ネットワーク情報を変更する際の手順をご案内致します。

1.1. ネットワーク情報の設定

RD8BOX シリーズの管理画面(GUI)からの設定方法を記載します。

① 端末から、RD8BOX へ Login をして頂き、PDU の表示画面上、「基本設定」をクリックしてください。



② 「基本設定」をクリックすると下記の設定画面が表示されます。

設置場所:2F検証機用ラック			日付: 2022年 10月 7日 (金)		ROM Ver.: P0001892N	
基本設定 出力がトア設定 2万/小説定		****1:09***037 イベント的定	(小小的)表示。	UPS	IL POUD TOSISH	
			基本設定			
1875	67	_				
192.168.0.105				2017-071-62		
サブネッ	トマスク	ODHOP からの動的たい				
255.255.	255.0			- ・ 固定アド	62	
設置場所				-		
2F校訂在根	用ラック					
コメント						
UPSS-RD8	BOX515R15A2					
デフォル	トゲートウェイ (国)	定アドレスのみ者	\$ \$D			
E. P. C. C. C.	0.111					
182.168.		Collection and a second				
192.168.	ーバ(固定アドレスの	ハみ有知				

③ IP アドレスの項目にキー入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

I Pアドレス 182.168.0.105	\$389-9781b2
サブネットマスク 255.255.255.0	● DHCPサーバからの動的7ドレス ● 固定アドレス
設置場所 2F検証機用ラック	
コメント [UPSS-R06B0/615R15A2	
デフォルトゲートウェイ(固定アドレスのみ有効) [192.188.0.111	
DNSサーバ (固定アドレスのみ有効) 0.0.0.0	

※注意) IP アドレスを変更後「OK」をクリックすると、自動でインターフェースが再起動、変更が完了します。 変更完了後、変更した IP にて再度ログインして IP が変更されていることを確認ください。