# UPS メール設定手順書

2018年5月22日

UPS ソリューションズ株式会社

						Security & Safety Solution
文書名	UPS メール設定手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木	UPSソリューションズ株式会社

#### ●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/5/22	新規作成

				-	-	UPS Security & Safety Solution
文書名	UPS メール設定手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木	UPSソリューションズ株式会社

## 1. ログイン

Web ブラウザより該当 UPS の IP アドレスを入力下さい。 以下画面が表示されましたら、ユーザ名・パスワードを入力頂き ログイン下さい。

Advanced NW board							
ユーザ名: バスワード:							
<mark>ログイン</mark>							
暗号化ログインへ							

	-		-			UPS Security & Safety Solution
文書名	UPS メール設定手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木	UPSソリューションズ株式会社

#### 2. メール設定

アクセス後、画面左のメニューバーより、以下「ネットワーク」をクリック下さい。



ネットワーク設定画面が表示されましたら、メール設定より、 以下項目(赤枠部分)を設定下さい。

- 送信メールサーバーアドレス
- E-MAIL アドレス・グループ 1-1~1-4
- 送信者名:任意で設定下さい
- 件名 「\$e \$i \$m」と入力下さい。
  本設定により、件名に「イベント名 IP アドレス 送信者名」と表示されます。





						UPS Security & Safety Solution
文書名	UPS メール設定手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木	Service & Support provider UPSソリューションズ株式会社

#### 3. 設定確定

設定完了後、一度画面最下部の「設定」ボタンをクリック下さい。 設定が反映されます。

※ネットワーク設定のいずれかの項目を変更した場合は メンテナンスメニュー項目の ■ BOARD再起動/パラメータ保存/初期化 で再起動を行ってください。								
	設定							

			-			UPS Security & Safety Solution
文書名	UPS メール設定手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木	UPSソリューションズ株式会社

### 4. テスト方法

設定後、以下「Mail 送信テスト」をクリック頂くと、テストメールが送信されます。

