SDB 手動スクリプト実行手順書

2018年8月3日

UPS ソリューションズ株式会社

文書名 9	SDB 手動スクリプト実行手順書	版数	1.2	作成者	UPSS 松尾	UPSYU2-
-------	------------------	----	-----	-----	---------	---------



●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/6/1	新規作成
1.1	2018/7/30	ShellClientの始めに動作するスクリプトの前提条件を追記
1.2	2018/8/3	ShManager4の画像を最新に更新

UPSS 松尾



1. ログイン

デスクトップ上の以下アイコンをクリックし、「ShManager4」を起動下さい



※未インストールの場合は、マニュアルを参照頂き添付 CD-ROM よりインストール下さい。

以下画面が表示されましたら、

シャットダウンボックスの IP、パスワードを入力し、接続ボタンをクリック下さい。 ログイン成功すると、Status が「接続完了」になります。

🕤 SDB:シャットダウンボッ	ックス(192.1	168.12.169)								
SDB IPアドレス:										
192.168.12.169 パスワード:										
****	基本設定	ネットワーク	春報 対象機器	標準スクリプト設定	ログ :	メンテナンス	UPS管理影	定 クラスター	設定	
接続(<u>L</u>) 切断(<u>C</u>)	ーシャッ	トダウン設定								
Status: <mark>接続完了</mark>		停電確認明	寺間	UPS停止時間						
			00060 秒	00120	秒					
	停電机) 倹知:								
	\odot	接点監視								
	0	SNMP SNMP/接占動组		長定						
- = ×	基本	設定 設定 詳細設定]							
時間設定(U)	送任	言者 SDB03@ups	-sol.com							
パスワード変更	SM	ITPAddr 0.0.0	.0	: 25	スタート	時 停電発生時	復電時	シャットダウン	停止時	Alive
拡張スクリプト	宛	洗1								
	90	洗2								
	宛	(先3								
	宛	[先4								
終了(X)	宛	3先5								
FW 107										
							テストル	ぎ信 読	み込み	更新
UPS										

文書名	SDB 手動スクリプト実行手順書	版数

UPSS 松尾



2. メニュー

メイン画面より、「メニュー」をクリックして下さい。

Т

SDB:シャットダウンボッ	クス(192.168.	12.169)							
192.168.12.169 パスワード:	基本設定之。	ットワーク情報 対象機	豊 挿進スクリプト設定	n <i>ä</i> v	ッテナ [、] ッフ	UPS管理部	定 クラフター副	杂 定	
******** 接続(<u>L</u>) 切断(<u>C</u>)	-シャットダ	ウン設定		<i>/</i> -		0.08-19		AAE	
Status: 接続完了		停電確認時間	UPS停止時間						
	信雪捡加	00060 秒	00120	秒					
	テ 电 1 (円 九) ◎ 接点	監視							
	© SNMP ○ SNMP	。 2/接点監視	設定						
×=-	-メール設定 基本設定	詳細設定							
時間設定(山)	送信者	SDB03@ups-sol.com					1		
パスワード変更	SMTPAd	ldr 0.0.0.0	: 25	スタート時	停電発生時	復電時	シャットダウン	停止時	Alive
拡張スクリプト	宛先1								
	宛先2								
	宛先3								
	宛先4]						
終了(X)	宛先5								
Yersion 1.0.9.0 FW 107				1			1	1	
UPS						テスト対	話	み込み	更新
TC									

文書名	SDB 手動スクリプト実行手順書	版数	1.2	作成者	UPSS 松尾	Service & Support provider UPSソリューションズ株式会社

UPS Security & Safety Solution

3. ShellClient

※本手順は有効になっている全てのスクリプトを実行する手順となります

ShellClient が表示されますので、「5」を入力し「送信」をクリック下さい。

S ShellClient	l	
UPSS-SDB03-V Version 1.05 UPS Shutdown Solution. UPS Solutions Co.Ltd (c) Copyright 2016-2017 All Rights Reserved.	*	
Main Menu		
1: Change Network Config 2: UPS Interface Setting 3: SDB Monitoring setting 4: Starting Linefail 5: Start Script 6: SDB Maintenance 7: Tools 8: Schedule Setting r: reboot SDB e: exit		
riease enter your choice==>_		
	Ŧ	
5		送信

実行したいスクリプト番号を入力し、「送信」をクリック下さい。

S ShellClient		J
12: Nowait_LineFail 13: LineBack e: Main Menu	*	
Please enter your choice==>_1		
Start script OK? Starting Start_Main(yes/no?) no bye!		
Start Script		
1: Start_Main 2: Powerfail_Main 3: Recover_Main 4: Shutdown Main		
5: Stop_Main 6: ExScript1_Main 7: ExScript2_Main 8: ExScript3_Main 9: ExScript4_Main		
10: ExScript5_Main 11: LineFail 12: Nowait_LineFail 13: LineBack e: Main Menu	E	
Please enter your choice==>_	-	
	送信	

						UPS Security & Safety Solution
文書名	SDB 手動スクリプト実行手順書	版数	1.2	作成者	UPSS 松尾	UPSソリューションズ株式会社

選択した実行スクリプトが表示されていることをご確認頂き、

「yes」を入力し、「送信」をクリック下さい。

S ShellClient	
7: Tools 8: Schedule Setting r: reboot SDB e: exit	*
Please enter your choice==>_5	
Start Script	
1: Start_Main 2: Powerfail_Main 3: Recover_Main 4: Shutdown_Main 5: Stop_Main 6: ExScript1_Main 7: ExScript2_Main 8: ExScript3_Main 9: ExScript4_Main 10: ExScript5_Main 11: LineFail 12: Nowait_LineFail 13: LineBack e: Main_Menu	E
Please enter your choice==>_1 Start script OK? Startin <mark>e</mark> Start_Main(yes/no?)	-
yes	送信

スクリプトが完了すると complete*****script が表示されます。

テスト結果はログファイルに保存されます。「スクリプトログ」をご確認下さい。

S ShellClient		
12: Nowait_LineFail 13: LineBack e: Main Menu	*	
Please enter your choice==>_1		
Start script OK? Starting Start_Main(yes/no?)		
complete Start_Main script		
Start Script		
1: Start_Main 2: Powerfail_Main 3: Recover_Main 4: Shutdown_Main 5: Stop_Main 6: ExScript1_Main 7: ExScript2_Main		
8: ExScript3_Main 9: ExScript4_Main 10: ExScript5_Main		
11: LineFail 12: Nowait_LineFail 13: LineBack e: Main Menu	E	
Please enter your choice==>_	-	
		送信

文書名	SDB 手動スクリプト実行手順書

版数

作成者



スクリプト完了時のメッセージは以下が表示されます。

- 1. complete Start_Main script
- 2. complete Powerfail_Main script
- 3. complete Recover_Main script
- 4. complete Shutdown_Main script
- 5. complete Stop_Main script
- 6. complete ExScript1_Main script
- 7. complete ExScript2_Main script
- 8. complete ExScript3_Main script
- 9. complete ExScript4_Main script
- 10. complete ExScript5_Main script
- 11. end linefail
- 12. end linefail
- 13. power is back...

各スクリプトの詳細は以下となります。

1: Start_Main	スタート時に登録したスクリプトを実行します。
2: Powerfail_Main	停電検知時に登録したスクリプトを実行します。
3: Recover_Main	復電検知時に登録したスクリプトを実行します。
4: Shutdown_Main	シャットダウン開始時に登録したスクリプトを実行します。
5: Stop_Main	停止時に登録したスクリプトを実行します。
6: ExScript1_Main	拡張スクリプト1に登録したスクリプトを実行します。
7: ExScript2_Main	拡張スクリプト2に登録したスクリプトを実行します。
8: ExScript3_Main	拡張スクリプト3に登録したスクリプトを実行します。
9: ExScript4_Main	拡張スクリプト4に登録したスクリプトを実行します。
10: ExScript5_Main	拡張スクリプト5に登録したスクリプトを実行します。
11: LineFail	停電を検知した場合と同様の処理を実行します。
12:Nowait_LineFail	停電を検知した場合と同様の処理を停電確認時間無しで、即時実行します。
13: LineBack	復電を検知した場合と同様の処理を実行します。
e: Main Menu	Main Menuに戻ります。