SDB シャットダウン対象機器

パスワード変更設定手順書

2023年5月1日

UPS ソリューションズ株式会社

						UPS Security & Safety Solution
文書名	SDB 負荷機器パスワード変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 飯髙	Service & Support provider UPSソリューションス株式会社

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2023/5/1	新規作成

文書名	SDB 負荷機器パスワード変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 飯髙	
-----	--------------------	----	-----	-----	---------	--



1. ログイン

デスクトップ上の以下アイコンをクリックし、「ShManager4」を起動下さい



※未インストールの場合は、添付 CD-ROM よりインストールをお願いします。

以下画面が表示されましたら、

シャットダウンボックスの IP、パスワードを入力し、接続ボタンをクリック下さい。 ログイン成功すると、Status が「接続完了」になります。

SDB:シャットダウンボッ	クス(192.168.12.169)	~
SDB IPアドレス: 192.168.12.169		
パスワード: defendenced	基本設定 ネットワーク情報 標準スクリブト設定 ログ メンテナンス UPS管理設定 クラスター設定	
海流(L) 切断(C)	シャットダウン設定	
Status: 接続完了		
	00120 秒 00120 秒	
	停電検知:	
	 ● 接点監視 ● SND 	
	● SNMP/接点監視 ■ SDMP/接点監視	
	メール設定	
×==-	基本設定 詳細設定	7
時間設定(U)	送信者 SDB038ups-sol.com	
バスワード変更	SMTPAddr 0.0.0.0 : 25 スタート時 停電発生時 復電時 シャットダウン 停止時 Alive	
拡張スクリプト	宛先1	
	宛先2	
	宛先3	
	宛先4	
終了(<u>X</u>)	宛先5	
Version 1.0.5.0 FW 105		
TRO	テスト送信 読み込み 更新	
UPS		

						UPS Security & Safety Solution
文書名	SDB IP アドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 飯髙	Service & Support provider UPSソリューションズ株式会社

2. 対象機器一覧画面へのアクセス

メイン画面より、「対象機器」タブをクリックし、「読み込み」ボタンをクリックして下さい。

🕤 SDB: シャットダウンボックス(192.168.0.189)			- 🗆 ×
SDB IPアドレス: 192.168.0.189 パスワード:				
****	基本設定 ネットワーク情報 対象機器	標 標準スクリプト設定 ログ メンテナンス	、 UPS管理設定 クラ	スター設定
接続(L) 切断(C) Status: 接続完了	IPアドレス 127.0.0.1 192.168.10.1 192.168.10.1 192.168.10.1 172.16.100.388 172.16.100.391 172.16.100.70	ユーザー名 sdbuser upsuser root apc community root upsuser		疎通チェック
メニュー 時間設定(U) パスワード変更	172.18.100.71	upsuser		
拡張スクリブト 旅了(X)				
Version 1.2.1.0 FW 122	更新 初期化	インボート エクスボート 誘	み込み変更	道加 肖耶余

「読み込み」ボタンを押すことで、現在登録されている IP アドレスの一覧が表示されます。

						UPS Security & Safety Solution
文書名	SDB IP アドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 飯髙	Service & Support provider UPSソリューションス株式会社

3. 対象機器の変更手順

変更したい IP アドレスをクリックして反転させた状態で、「変更」ボタンをクリックして下さい。

🕤 SDB:シャットダウンボックス(*	192.168.0.189)			- 🗆 X
SDB IPアドレス: 192.168.0.189 パスワード: *******	基本設定 ネットワーク情報 対象機器	標準スクリブト設定 ログ	メンテナンス UPS管理設定	クラスター設定
接続(L) 切断(C) Status: 橙紋完了	IPアドレス 127.0.0.1 192.168.10.1 192.168.10.1 192.168.10.1 172.16.100.98 172.16.100.98	ユーザー名 sdbuser upsuser root apc community root upsuser		疎通チェック
メニュー 時間設定(U) バスワード変更 拡張スクリブト	172.18.100.72	upsuser		
終了(X) Version 1.2.1.0 FW 122	更新 初期化	インボート エクスボ	-ト 読み込み	変更這加削除

パスワードを修正し、「OK」を押します。

対象機器情報変更	x		
IPアドレス:	172.16.100.70		
ユーザー名:	upsuser		
パスワード:	****		
確認用パスワード:	****		
ОК	キャンセル		

						UPS Security & Safety Solution
文書名	SDB IP アドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 飯髙	UPSソリューションズ株式会社

これまでと異なる値にパスワードが設定されると、IP アドレスとユーザー名が赤く表示されます。 この状態で「更新」をクリックします。

🕤 SDB: シャットダウンボックス(*	192.168.0.189)			- 0	×
SDB IPアドレス: 192.168.0.189 パスワード: 195495498	基本設定 ネットワーク情報 対象機器	標準スクリプト設定 ログ メンテナンス	UPS管理設定	クラスター設定	
接続(L) 切断(C) Status: 接続完了	IPアドレス 127.0.0.1 192.168.10.1 192.168.10.1 192.168.10.1 172.16.100.98 172.15.100.91	ユーザー名 sdbuser upsuser root apc community root	_	疎通チェック	
メニュー 時間設定(U) パスワード変更	172.18.100.71 172.18.100.72	upsuser upsuser			
拡張スクリプト					
Version 1.2.1.0 FW 122	更新初期化	インポート エクスポート 読み	込み 変	©更 追加 削腳	涂

文書名	SDB IP アドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 飯髙



確認メッセージが表示されますので、こちら「はい」をクリックします。

確認メッセージ	×	
対象機器情報を更新します。 よろしいでしょうか?		
はい(Y) いいえ(N)		

設定が完了すると、下記のメッセージが表示されるので「OK」を押します。 これで設定完了となります。

\times

設定変更時はその状態のバックアップデータを保管頂きます様お願い致します。 バックアップデータの作成及びリストア方法については、以下の URL をご参照ください。

SDB03 -簡易マニュアル https://www.ups-sol.com/support/process_list/?40#89