# UPS 動作モード(各種機能)変更手順書

2022 年 4 月 27 日

UPS ソリューションズ株式会社

ſ	立事々	ドロ米ケ	1.0	作出去		Service & S
	入自行	112.22	1.0	TF/32 E	0133 E	UPSUJ1-1



#### ●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2022/4/27	新規作成

文書名	ι
ヘ目口	U U

UPSS 菅

# 1. ログイン

Web ブラウザより該当 UPS の IP アドレスを入力下さい。 以下画面が表示されましたら、ユーザ名・パスワードを入力頂き ログイン下さい。

Advanced NW board II
ユーザ名: パスワード:
ログイン 暗号化ログインへ

						UPS Security & Safety Solution
文書名	UPS 動作モード(各種機能)変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 菅	○ Service & Support provider UPSソリューションス株式会社

## 2. 基本設定メニュー

アクセス後、画面左のメニューバーより、以下「動作モード」をクリック下さい。



UPSS 菅

Security & Safety Solution Service & Support provider UPSソリューションス株式会社

## 3. 動作モード

SSH サーバ機能等、起動/停止状態を切り替える機能をラジオボタンで選択します。 切り替えを実施したら「設定」ボタンで反映します。 機能の起動状態の切り替えの反映に再起動が必要な場合、「再起動」メニューから再起動を行います。

項目		選	択	状態
FTPサーバ機能	0	起動	● 停止	起動
SNMPエージェント機能	٥	起動	<ul> <li>停止</li> </ul>	起動
ホスト監視機能	•	起動	• 停止	起動
一括管理機能	•	起動	• 停止	起動
Telnetサーバ機能 起動、停止は再起動後に有効になります	0	起動	● 停止	起動
Httpサーバ機能 起動、停止は再起動後に有効になります	0	起動	● 停止	起動
Httpsサー <b>パ機能(</b> SSL) 起動、停止は再起動後に有効になります *1	0	起動	● 停止	起動
sshサーバ機能 起動、停止は再起動後に有効になります	0	起動	0 停止	起動

httpsを起動させても、BOARD再起動後に停止に戻る場合はサーバ証明書が作られていません。 \*1 証明書は本ボードの時刻が正しく設定されいるとボード起動時に作成します。 時刻を正しく設定し、本ボードを再起動してください。



<b>立圭</b> 夕	
人百石	

UPSS 菅



### 4. 再起動

起動/停止の切り替え反映のためにボードの再起動を行います。

「再起動/パラメータ保存/読出/初期化」メニューから、「再起動実行」をクリックします。

※ボードの再起動により、UPS 本体の出力に影響はありません。

IntegMonitor 等で死活監視を行っている場合、再起動中に疎通不可状態を検知する場合があります。

