1520900T-1-K



第 11 版 2012 年 1 月 11 日

Yutaka Electric Mfg.Co.,Ltd.

Windows NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / 7、Windows 95 / 98 / 98SE / ME は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 FeliSafe<sup>®</sup>は、株式会社ユタカ電機製作所の登録商標です。

- 1. 本書および本ソフトウェアは、株式会社ユタカ電機製作所が著作権を保有していま す。
- 2. 本書および本ソフトウェアの内容の一部あるいは全部について複写、複製することは 禁じられております。
- 3. 本書または製品の内容につきましては、将来予告無しに変更することがあります。
- 4. 製品の取り扱いにつきましては、取扱説明書などをよくお読みください。
- 5. 製品の内容につきましては万全を期しておりますが、万一不可解な点や、誤り、お気 付きのことがありましたら、御一報くださいますようお願いいたします。
- 6. 運用の結果の影響については上記事項にかかわらず責任を負いかねますので、ご 了承ください。

# 目 次

1. FELISAFE® FOR WINDOWS について	1
1.1.FeliSafe for Windows ご使用にあたって	1
1.2.FeliSafe® for Windows について	1
1.2.1. <b>概略</b>	1
1.2.2. <b>機能</b>	1
UPS 電源状態監視および自動シャットダウン	1
電源異常等の事象の記録と通知	1
電源状態のモニタリング	1
定時設定	1
カレンダー設定	1
1.2.3. FeliSafe によるシャットダウン処理の流れ(停電、スケジュール等)	2
1.2.4. 動作環境	3
2. FELISAFE® FOR WINDOWS のインストール	5
2.1.インストール前の注意点	5
2.1.1.コンピュータと UPS の接続	5
UPS 通信用 インタフェースケーブルの接続	5
UPS の設定と電源の接続	5
2.1.2.コントロールパネルの設定は不要です	5
「シリアルポート」の設定は不要です	5
OS 標準 「無停電電源(UPS)」及び、「電源オプション」は使用しないでください…	5
2.1.3.インストール権限	6
インストール全般	6
2.1.4. 既に旧'FeliSate/50」'/60」 かインストールされている場合	6
FellSate シリース 'FellSate/50」 /60」 か既に1 ンストールされている場合	b
2.2.インストールフロクラムの起動と実行	
2.2.1.1 ンストールノロクラムの起動	6
Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 の場合	
2.2.2.1 ノストール場所の指定	1 7
「フス」 /// ////////////////////////////////	7
スタートメニュー(プログラムマネージャ)へのグループの登録	
23  プログラムの削除(アンインストール)	8
	o
3. FELISAFE UF3 監視ノロソノユの起動	Э
3.1. OS ごとの起動方法	9
Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 の場合	
4. FELISAFE <sup>®</sup> コントロールモニタの説明	10
4.1. FeliSafe <sup>®</sup> コントロールモニタ起動、終了	10
4.1.1.コントロールモニタの起動方法	
4.1.2.コントロールモニタの終了方法	10
4.2.FeliSafe <sup>®</sup> コントロールモニタの表示内容	11
イベント表示	
アイコン表示	
4.3.メニュー操作	14
4.3.1.シャットダウン メニュー	
4.3.1.1. 設定	15
4.3.1.2. 定時設定	15

4.3.2.3. スケジュール	
4.3.1.4. 自動終了	22
4.3.1.5. シャットダウン取消	22
4.3.1.6. リモートシャットダウン	
4.3.2.設定 メニュー	
4.3.2.1. UPS 設定	
4.3.2.2. イベント設定	
4.3.3.計測記録 メニュー	30
4.3.3.1. 設定	30
4.3.3.2. 確認	
4.3.4.テスト メニュー	32
4.3.4.1. 寿命診断	32
4.3.4.2. UPS テスト	32
4.3.5. ヘルプ メニュー	32
4.3.5.1. FeliSafe ヘルプ	32
4.3.5.2. FeliSafe について	32
5. シャットダウン動作について	33
5.1.FeliSafe <sup>®</sup> for Windows によるシャットダウン	33
5.2.FeliSafe® for Windows 以外でシャットダウンを行った場合	33
5.3.シャットダウン取り消しを行った場合	
54設定時間以外の記動	33
5.511PS タイマーの限界について	33
6. ご利用いただ〈際の注意点‐必すお読み〈ださい	34
6.1. UPS - HS シリーズをご利用の場合	
6.2. 単体(スタンドアローン)で使用する場合の注意点	
6.3. UPS の電源供給に連動し、コンピュータを起動させるには	
6.4. アクティブ デスクトップについて	
6.5.「定時設定」のシャットダウン時刻の設定について	
6.6. OSの「省電力モード」及び、「システムスタンバイ・モード」では使用できません	
7. 仮想ネットワーク・アダプターの追加(SERVER 系 OS)	35
< Windows2000 の場合 >	35
<windows 2003="" 2008="" 7="" vista="" xp="" の場合=""></windows>	

# 1.1. FeliSafe for Windows ご使用にあたって

ソフトウェアの使用前に、必ず別紙の「ソフトウェア使用許諾契約」をお読みください。 お客様が本契約に御承諾頂けないときには、ご使用前にお買い求めになった販売店へご返却ください。 ご注意

インストール用メディア開封後の返却は、一切お受けしませんのでご了承ください。

# 1.2. FeliSafe<sup>®</sup> for Windows について

#### 1.2.1.概略

FeliSafe<sup>®</sup> for Windows は、Windows システム上で稼動する、ユタカ電機製作所製 UPS 専用の電源管 理プログラムです。

Windows のサービスプログラムとして、接続されている UPS を常に監視し、 UPS に異常が発生した 場合は、即座に Windows システムのシャットダウン処理を行うと共に、UPS の停止を行います。 また、UPS の各種状態の表示、記録を行うことにより UPS の状態を動的に把握することが可能です。

停電発生など、Windows を終了しなければならない状態になった場合に FeliSafe<sup>®</sup> for Windows はイベント設定による処理、通知を行い<u>シャットダウン処理(2ページ)</u>を行います。

# 1.2.2.機能

UPS 電源状態監視および自動シャットダウン

UPS 監視ソフトは、常に接続されている UPS を監視し、UPS に異常が発生した場合は即座に OS の シャットダウン処理を行うとともに UPS を停止します。 停電 / 電源復旧などのイベントに対して特定のプログラムを実行するように設定することも可能です。

電源異常等の事象の記録と通知

停電・電源復旧・シャットダウン開始等の事象の検出と、各イベントに設定されたプログラムの起動を 記録できます。また、ネットワーク上のコンピュータに、各イベントの通知をすることも可能です。

電源状態のモニタリング

モニタプログラムにより、電源状態をリアルタイムに表示しますので、動的な電源状態の把握が可能です。

定時設定

毎日の定時にシャットダウン及び、電源投入を行うように設定する機能です。 朝に自動起動して、夜に自動シャットダウンするといった運転が可能です。

カレンダー設定

指定日のシャットダウン及び、電源投入を行うように設定する機能です。 シャットダウンを行う日時と、電源再投入を行う日時を個別に設定が可能です。

## 1.2.3. FeliSafe によるシャットダウン処理の流れ(停電、スケジュール等)

FeliSafe のシャットダウン処理が始まる条件には、下記のものが有ります。

1.UPS が停電を検出した場合。

2.「スケジュール」設定や「定時設定」によるシャットダウン時刻に到達した場合。

3. UPS の前面パネルスイッチ操作(UPS が「STOP コマンド」モード時)をした場合。

停電が発生した場合、以下のようなタイムチャートで処理を行います。



- <u>ディレイ1</u>

#### :電源復旧待機時間(停電が発生した場合の電源の復旧待機時間)

・UPS から「AC停電発生」を受信すると、システムを終了させる為に、「ディレイ1」に設定され た待機時間に入ります。この待機時間にて、電源の復旧を待ちます。電源が復旧した場合は、 FeliSafeは終了処理を中止し、動作状態を「AC電源復旧」とし、その後「AC通電中」 に戻します。

「ディレイ1」の間に電源が復旧されない場合、もしくは、「ディレイ1」の間に UPS のバッテリ 残量が少なくなった場合、「ディレイ2」に入り、「シャットダウン待機」状態になります。

#### - <u>ディレイ2</u>

#### :シャットダウン開始待機時間(ディレイ1後のシャットダウン待機時間)

- ・「ディレイ2」は、システムを終了する前の待機時間になります。 この待機時間を利用して、シス テムの終了前処理などを行ってください。 なお、この待機時間内に電源が復旧されても、終了処 理はキャンセルされません。「ディレイ2」の設定時間を待機後、UPS に停止命令(「ディレイ3」 の設定時間)を実行し、その後、システムの強制シャットダウンを開始します。
  - (シャットダウン実行の際、作業途中のアプリケーションや未保存データが存在しても強制的にシ ャットダウンを行います。データ保存等は行いません。)
- ・電源異常以外の FeliSafe シャットダウンの場合は、「ディレイ2」からの処理になります。

#### - ディレイ3

#### :シャットダウン開始後UPS停止待機時間(ディレイ2後のUPS停止待機時間)

・「ディレイ3」は、UPS が停止するまでの時間です。この待機時間を経過後、UPS が停止し、UPS からの電源供給を停止します。

「AC停電発生」や「シャットダウン待機」などの各イベントには、<u>イベント設定</u>メニューにて、 メッセージの通知やコマンドの実行などを設定することができます。 停電により UPS が停止した後の電源復旧による UPS 動作(起動/停止継続)は、<u>停電による</u> UPS停止後の電源復旧再起動動作にて設定することができます。

# 1.2.4.動作環境

# "FeliSafe<sup>®</sup> for WindowsSv Ver.2.02"は以下の環境で動作いたします。

- 0 S
- Microsoft Windows 2000 Professional / Server
- ・Microsoft Windows XP Home / Professional (機能制限あり)(\*1)(\*2)
- ・Microsoft Windows Server 2003 Standard / Enterprise (機能制限あり)(\*1)
- ・Microsoft Windows Vista Home / Professional / Enterprise / Ultimate (機能制限あり)(\*1) (\*2) (\*3) (\*4) (\*5)
- ・Microsoft Windows Server 2008 Standard / Enterprise (機能制限あり)(\*1) (\*2) (\*3) (\*4) (\*5)
- ・Microsoft Windows 7 Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate (機能制限あり)(\*1) (\*2) (\*3) (\*4) (\*5)

#### 機能制限事項

(\*1): WindowsXP 以降の 0S では下記機能が機能しません。

- シャットダウンメニュー / リモートシャットダウンの<u>ネットワークコンピューター覧表示</u> - 設定メニュー / イベント設定の中の<u>通知先「全部」</u>

- (\*2) :「Windows XP ServicePack1」「Windows Vista」以降の OS では リモートシャットダウン機能が使用できません。
  - シャットダウンメニュー / 「<u>リモートシャットダウン」</u>
     ・「Windows Vista」以降の OS では、セキュリティ機能により リモートシャットダウン機能は使用できません。
    - ・Windows XP ServicePack1 には一部問題があり、コンピュータがログオフ状態にあると、 シャットダウンが実行されません。
    - (この問題は、リモート元とリモートされる側のコンピュータに影響します。)
- (\*3):「Windows Vista」以降の OS ではメッセージ通知機能が使用できません。

 - 設定メニュー / イベント設定の中の<u>「通知処理動作」</u>
 ・「Windows Vista」以降の OS には、「Messenger」機能が無い為 メッセージ通知が機能しません。

- (\*4) :「Windows Vista」以降の 0S ではイベントコマンド機能に 対話型プログラムを指定できません。
  - 設定メニュー / イベント設定の中の<u>「コマンドの実行」</u> ・「Windows Vista」以降の OS では、対話型のプログラム(notepad.exe 等)を 指定すると、システムより実行確認の為のメッセージが表示され、プログラムは 実行されません。
- (\*5) :「Windows Vista」以降の OS では FeliSafe モニターの使用に制限があります。
  - ・FeliSafe モニターの使用はインストールユーザのみとなります。
  - ・FeliSafe モニターを起動する際に、「管理者として実行」を指定する必要があります。

#### 必要機能

・シリアル通信ポート(RS232C、D-Sub9 ピン)

・ネットワーク・プロトコル (TCP/IP または 仮想アダプター(MS Loopback) など)

#### CPU

・上記 OS が動作可能な Intel 製プロセッサ

#### UPS (FeliSafe(F63WA)対応製品 (2011年10月現在))

- ・UPS-HS シリーズ
- ・UPS-HP シリーズ(セグメント・コンセントは未対応)
- ・UPS-SS シリーズ
- ・UPS-SP シリーズ
- ・UPS-ST シリーズ

# 2. FeliSafe<sup>®</sup> for Windows のインストール

# 2.1. インストール前の注意点

## 2.1.1. コンピュータと UPS の接続

インストールの前に以下の手順で UPS とコンピュータの接続をしておいてください。

#### UPS 通信用 インタフェースケーブルの接続

同梱のケーブルにて、コンピュータのシリアルポート(COM ポート)と、UPS 背面の"I/F"ポート(RS232C)を接続してください。

コンピュータ側のシリアルポートは、FeliSafe® for Windows のインストール時に指定する必要がありますので、接続したポートを確認しておいてください。

ケーブルが不用意に外れないようコネクタは必ずネジ止めしてください。

#### UPS の設定と電源の接続

以下の手順で UPS の設定と電源接続を行なってください。 コンピュータの電源コードを UPS の背面のコンセント(UPS OUTPUT)に接続してください。 ハードディスク等の周辺機器および、停電発生時に電源のバックアップが必要な周辺装置の 電源コードも、UPS のコンセントに接続してください。 UPS の電源入力コードを UPS の背面の INPUT コネクタに接続してください。 UPS の電源入力コードをコンセントに接続してください。 UPS の電源入力コードを投入(ON)してください。

各 UPS の電源コードの詳細については、それぞれの UPS の取扱説明書を参照してください。 電源容量の関係から、プリンタ等停電時に停止しても差し支えのない周辺装置の電源は、一 般のコンセントに接続することをお勧めします。

# 2.1.2.コントロールパネルの設定は不要です

#### 「シリアルポート」の設定は不要です

シリアルポート設定の速度などの設定は、FeliSafe の動作には影響しませんので、特に設定の 必要はありません。

詳細設定にある IO ポートアドレスと割り込み番号の設定は、正常にシリアルポートが使用で きるよう、重複等が起きていないか確認してください。

#### OS 標準「無停電電源(UPS)」及び、「電源オプション」は使用しないでください

FeliSafe を使用する場合、OSの「コントロールパネル」内の「無停電電源(電源オプション)」は、使用しないでください。FeliSafe は正常に動作いたしません。

システムに「無停電電源(電源オプション)」が存在しない場合は問題ありません。

# 2.1.3.インストール権限

#### インストール全般

- ・FeliSafe for WindowsSv のインストールは、「administrator」もしくは同等の権限(サービス機能を操作できる権利)を持ったユーザーでログオンし、インストールしてください。
- ・バージョンアップなどで、すでに FeliSafe が導入されている場合は、インストールを実行する前に、FeliSafe コントロールモニタを終了させてからインストールを実行してください。

# 2.1.4.既に旧「FeliSafe/50」「/60」がインストールされている場合

### FeliSafe シリーズ 'FeliSafe/50」 「/60」 が既にインストールされている場合

「FeliSafe」と「FeliSafe/50」「/60」の両方を、同じコンピュータ内で使用する事はできません。 「FeliSafe」を使用する場合、既にインストールされている「FeliSafe/50」「/60」をアンインス トールした後に、「FeliSafe」をインストールしてください。

# 2.2. インストールプログラムの起動と実行

# 2.2.1.インストールプログラムの起動

FeliSafe<sup>®</sup> のインストールディスクを挿入し、インストールプログラム(setup.exe)を実行することにより インストールを開始します。

古いバージョンよりバージョンアップされる際は、古いバージョンのプログラムをアンインストール 後、新規にインストールしてください。

#### Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 の場合

FeliSafe<sup>®</sup> for WindowsSv のインストールは administrator もしくは同等のサービス機能を操作できる権利のあるユーザでログオンした状態で行ってください。

インストール・プログラムの起動は、「ファイル名を指定して実行」または、エキスプローラにて、CD-ROMの「¥Windows¥setup.exe」を実行してください。

ファイル名	弦指定して実行 ?	X
	実行するプログラム名、または聞くフォルダやドキュメント名、インター ット リソース名を入力してください。	۰ネ
名前(_):	d¥Wirdows¥setup.exe	~
	OK キャンセル 参照(B)	

上記の例はインストールディスクをセットしたドライブが"D"ドライブの場合です。 お使いのシステムにあったドライブに変更してください。

「Windows Vista」以降の 0S では、インストール・プログラムを起動した際に、警告メッセージが表示されますが、「実行」や「許可」を選択し、進めてください。

「Windows Vista」以降の 0S の場合、FeliSafe モニターの使用は「インストールユーザのみ」となります。

# 2.2.2.インストールプログラムの実行

インストールプログラムが起動されると下記のような確認ウィンドウが表示されます。



インストールの際には FeliSafe コントロールモニタを終了させていない場合にはこの段階で 「中止」して FeliSafe コントロールモニタを終了後に再度インストール作業を行ってください。 インストール中に「Cancel」ボタンによって作業の中断が可能ですが、中断を行うことにより 不要なファイル等が残ることがございますので特に必要のない場合は中断を行わないでください。

#### インストール場所の指定

SETUP.EXE が起動しますとインストールディレクトリを確認してきますので必要ならばインストールするディレクトリを入力し直してください。

[OK] ボタンをクリックしますとインストールを開始し、ファイルのコピーが始まります。

FeliSafe (YESW-F63WA)
アプリケーションを下記のディレクトリにインス トールします。このディレクトリが存在しない場 合には自動的に作成されます。
別のドライブ/ディレクトリにインストールした い場合は、インストール先を入力してください。
インストール先: o:¥Program Files¥FeliFWA
<u>Q</u> k <u>Cancel</u>

#### UPS 接続ポートの指定

「接続ポートの選択」画面が表示されますので、UPSを接続しているポートを選択し、OKを押してください。

接続ポートの選択
UPS接続するボートを選択してください
20M1 -
COM2
ОК

#### スタートメニュー(プログラムマネージャ)へのグループの登録

インストールの最後に、下記のような画面が表示されます。必要がある場合は、グループ名等を 変更してください。

FeliSafe (YESW-F63WA)
アブリケーションを下記のグループ名でブログラ ムマネージャーに登録します. グルーブは自動的 に作成されます
別のグループ名で登録したい場合は, グループ名 を入力してください.
グループ名 FeliSafe for WindowsSv
<u>Q</u> k <u>Cancel</u>

以上で FeliSafe<sup>®</sup> for Windows のインストールは完了です。

# 2.3. プログラムの削除 (アンインストール)

FeliSafe は、コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」より、「FeliSafe for Windows」を選択し、「変更と削除」を実行してください。 削除終了後は、コンピュータの再起動が必要です。

FeliSafeを使用しない場合及び、使用を中断する場合。または、UPSを外した場合 は、プログラムの削除を実行してください。 「Windows Vista」以降の 0S では、削除プログラムを起動した際に、警告メッ セージが表示されますが、「実行」や「許可」を選択し、進めてください。

# 3.1. OS ごとの起動方法

#### Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 の場合

FeliSafe<sup>®</sup> for WindowsSv は、サービス・プログラムとして動作しますので、OS が起動する際に自動起動します。

注)インストール作業後にOSの再起動を行わない場合、"FeliSafe<sup>®</sup> for WindowsSv"のサ ービス・プログラムは実行されていません。この場合、後ほどOSの再起動を行うか、OS の「サービス」マネージャを利用し、"**FeliUPS**"サービスを「開始」してください。

OSの「サービス」マネージャの起動

- Windows2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 **の場合** 「コントロールパネル」(**クラッシク表示**) /「管理ツール」/「サービス」を起動します。

通常 FeliUPS はシステムアカウントで実行されます。

このままで基本的な動作に支障はございませんが、必要に応じて実行アカウントの変更を行ってください。

実行のアカウントが影響するのはリモートシャットダウン、ログファイルの記録およびイベ ント時のコマンド実行です。

FeliUPS サービスの各種動作設定や動作状況の確認は FeliSafe<sup>®</sup> コントロールモニタにより 行います。

# 4. FeliSafe<sup>®</sup>コントロールモニタの説明

# 4.1. FeliSafe<sup>®</sup>コントロールモニタ起動、終了

# 4.1.1. コントロールモニタの起動方法

システムの「スタート」メニューから「プログラム」メニューに入り、「FeliSafe ~」グループより、 「FeliSafe monitor」を選択します。

	🚰 Adobe Acrobat 6.0 Professional
	👼 FeliSafe for WindowsSv 🛛 💦 FeliSafe monitor
電卓	(a) Internet Explorer
	💓 MSN
すべてのプログラム( <u>P)</u>	🗐 Outlook Express
	💿 Windows Media Player
	🔏 Windows Messenger
🦊 X9-1 🔰 😂 🛤 🚥	🚳 Windows ムービー メーカー

すると、タスクトレイ内に FeliSafe のアイコンが表示されます。

コントロールモニタを表示する場合は、タスクトレイ内の FeliSafe アイコンを「ダブルクリック」する か、アイコン上で左ボタンをクリックし、表示されるメニューの中から、「元のサイズに戻す」を選択し てください。



#### Windows vista 以降の 0S の場合

プログラム起動メニューにて、右クリックメニューを表示し、「管理者として実行」から起動して ください。警告メッセージが表示されますが、そのまま実行してください。 FeliSafe モニターの使用はインストールユーザのみとなります。

FeliSafe モニターを使用する場合、ネットワーク環境(または 仮想ネットワーク環境)が必要です。

# 4.1.2. コントロールモニタの終了方法

FeliSafe モニターが表示されている場合は、モニターのタイトルバー右端の「×」ボタンを押すか、タイトルバー左端の FeliSafe アイコンマークをクリックし、表示されたメニューより、「閉じる」を選択してください。

タスクトレイ内に格納されている場合は、アイコン上で左ボタンをクリックし、表示されるメニューから 「閉じる」を選択してください。

🌠 FeliSafe monitor ¥¥DELL	XEON 📃 🗖 🔀
■ 元のサイズに戻す(R)	141 J
移動( <u>M</u> ) サイズ変更(S)	3
_ 最小化(№)	2008/08/26 20:13:22
□ 最大化⊗	<b>104.0V</b>
× 閉じる( <u>C</u> ) Alt+F4	
	<u> </u>

# 4.2. FeliSafe<sup>®</sup>コントロールモニタの表示内容

通常のウィンドウ表示状態には下図のような情報を表示します。



### イベント表示

UPS の動作状態および FeliUPS の動作状態が表示されます。

イベント内の UPS に関係する故障や異常については、接続する UPS の機種により対応が異なります。

FeliUPS 動作開始	FeliUPS 動作開始中です。
FeliUPS 動作失敗	UPS の動作開始に失敗した場合の表示です。
UPS 接続失敗	UPSとの通信に失敗した場合の表示です。
UPS オペレーション OFF	UPS の前面 OPERATION スイッチ OFF またはオプションの手元スイッ
	チ OFF 動作時に表示されます。
自動終了実行	自動終了実行時の表示です。
タイマーシャットダウン	タイマー動作(定時、スケジュール)によるシャットダウン実行の表示です。
シャットダウン待機	シャットダウン開始までの待ち状態の場合の表示です。
シャットダウン開始	シャットダウン開始時の表示です。
シャットダウン取消し	シャットダウンの取消しを行った場合の表示です。
モニタ間隔変更	UPS のモニタ間隔の変更が行われた場合の表示です。
バッテリ寿命診断実行	バッテリ寿命診断を行った場合の表示です。
バッテリ寿命警告	寿命診断の結果。バッテリの寿命が近づいている場合の表示です。 バッテ リを交換してください。
バッテリ寿命異常	寿命診断の結果。バッテリの寿命が過ぎている場合の表示です。 バッテリ を交換してください。
AC停電発生	停電が発生した場合の表示です。 UPS はバッテリ運転を行います。
AC電源復旧	停電発生後に電源が再投入された場合の表示です。UPS は通常運転を 行います。

バッテリ限界	バッテリ運転の継続が限界状態になった場合の表示です。「電源異常待 機時間(ディレイ1)」を省略し「シャットダウン開始待機時間(ディレイ2)に 入ります。					
入力電圧低下	入力電圧が使用範囲より低下した場合の表示です。					
入力電圧超過	入力電圧が使用範囲より上昇した場合の表示です。					
バッテリ温度超過	バッテリ温度が使用範囲より上昇した場合の表示です。UPS の吸排気口 スペースの確保や環境温度を下げてください。					
回路異常発生	UPSの内部回路に異常が発生した場合の表示です。 UPSの修理が必要です。					
出力電圧異常	UPS からの出力電圧に異常が発生した場合の表示です。UPS の修理が 必要です。					
過負荷	UPS の負荷容量(出力電流)が定格容量以上になった場合の表示です。 詳しくは UPS のマニュアルをご確認ください。					
バッテリ異常	バッテリを充電中にバッテリの電圧が低下した場合の表示です。 UPS の修 理が必要です。					
充電器異常	バッテリを充電中にバッテリの電圧が上昇した場合の表示です。UPSの修理が必要です。					
制御電源異常	UPS 内部の UPS 制御用電圧が異常になった場合の表示です。 UPS の 修理が必要です。					
半導体温度異常	UPS 内部の温度が異常に上昇した場合の表示です。UPS および環境の 調査が必要です。					
避雷器故障	UPS 内部の避雷器が故障した場合の表示です。UPS の修理が必要で す。					
初期バッテリ異常	UPS が起動する時に行うバッテリのチェックにて、バッテリの異常が検出さらた場合の表示です。UPS のバッテリ交換が必要です。					
開放バッテリ異常	UPS が自動的に行うバッテリチェックにて異常が検出された場合の表示です。 UPS のバッテリ交換が必要です。					
ファン故障	UPS に設置されている冷却ファンが異常停止した時の表示です。UPS の 修理が必要です。					
PFC 電圧異常	UPS 内部の PFC 回路が異常な電圧値 / 電流値になった場合の表示で す。 UPS の修理が必要です。					
入力周波数異常	入力周波数が異常な周波数になった場合の表示です。UPS はバッテリ運転を行います。					
// 下記は表示のみ//						
AC通電中	正常動作状態の時の表示です。					
未接続	UPS 監視プログラム(FeliUPS)と接続されていない場合の表示です。 (FeliUPS が正常に動作していない可能性があります。) 尚、FeliSafe モニターは情報表示させる為に、ネットワーク・プロトコルを使 用します。コンピュータをネットワークに接続しない場合でも、「NetBUIE」 または、「MS LoopBack Adapter」を追加してください。					
UPS テスト開始	バッテリ運転テスト(30S)の開始時に表示します。					
UPS テスト開始失敗	バッテリ運転テスト(30S)の開始に失敗した時に表示します。					
UPS テスト終了(正常)	バッテリ運転テスト(30S)の結果が正常です。					
UPS テスト終了(警告)	バッテリ運転テスト(30S)の結果が警告です。 バッテリの充電不足または、 バッテリに問題がある可能性があります。					
UPS テスト終了(中断)	バッテリ運転テスト(30S)が中断終了しました。再度、テストを実行してくだ さい。					

UPS の状態

現在の UPS の状態がグラフや数値で表示します。

状態グラフ

状態グラフには現在の UPS の状態が表示されています。 各グラフは、正常な場合は緑色で表示します。異常な場合は赤色になります。 現在時刻 現在の日付と時刻が表示されます。 最新寿命診断日 最新の寿命診断実行日時が表示されます。 寿命診断結果(グラフ) 最新の寿命診断結果が表示されます。 最終イベントリスト 過去に起こった最新のイベントが表示されます。 (イベントログ記録の有無に関係なくすべてのイベントが対象となります) UPS 情報 UPS TYPE NAME — UPS形式名 接続されている UPS の情報が表示されます。 S/N.????— UPSシリアルNo. Ver.???-ファームウェアVer.

#### アイコン表示

タスクトレイに格納されている FeliSafe アイコンの状態でも、アイコン上にマウスカーソルを移動 すると、現在の動作状態を表示します。

また、状態数値が一つでも規定値でない場合にはアイコンが赤色に変化します。



## 4.3. メニュー操作

メニュー項目は、以下の項目で用意しております。

🌠 FeliSa	fe mo	nitor ¥¥D	ELL-X	EO N				X
シャットダウン	設定	計測記録	テスト	ヘルプ				

シャットダウン メニュー

- ・設定 : FeliSafe によるシャットダウン待機時間を設定します。
- ・定時設定 : 定刻での起動と停止運転を設定します。
- ・スケジュール : カレンダーでの起動と停止運転を設定します。
- ・自動終了 : FeliSafe にて設定された内容により、システムを終了します。
- ・シャットダウン取消 : FeliSafe によるシャットダウン処理を中断させます。
- ・リモートシャットダウン : ネットワーク上に有るコンピュータとの連動設定をします。
   リモートシャットダウン機能は、Windows XP SP1、Vista 以降の 0S では機能しません。

設定 メニュー

- ・UPS 設定 : UPS との接続ポート、モニター間隔、UPS ブザーの鳴動条件を設定します。
- ・イベント設定 : UPS にて発生したイベントの処理(記録、通知、コマンド実行)を設定します。

記録 メニュー

- ・設定 : UPS 環境履歴とイベント履歴の保存場所や件数を設定します。
- ・確認 : UPS 環境履歴とイベント履歴の表示。

テスト メニュー

- ・寿命診断 : UPS に対してバッテリの寿命状態を問い合わせます。
- ・UPS テスト : UPS を10秒間バッテリ運転させます。

ヘルプ メニュー

- ・FeliSafe ヘルプ : FeliSafe のヘルプを表示します。
- ・FeliSafe について : FeliSafe のバージョン情報を表示します。
- また、一部のメニューは、アイコンボタンにて処理することができます。



4.3.1. シャットダウン メニュー

## 4.3.1.1. 設定

FeliSafe のシャットダウン動作における、各ディレイ時間の設定と、UPS 停止後の動作形態の指定をします。

シャットダウン設定
電源復旧待機時間(ディレイ1)60 📑 秒
シャットダウン開始待機時間(ディレイ2)60 📑 秒
シャットダウン開始後UPS停止待機時間(ディレイ3) 💈 🛨 分
停電によるUPS停止後の電源復旧再起動動作 起動 💌
1 一 設 定 1 取 消

# - <u>ディレイ1</u>

#### :電源復旧待機時間(停電が発生した場合の電源の復旧待機時間)

・UPS から「AC停電発生」を受信すると、システムを終了させる為に、「ディレイ1」に 設定された待機時間に入ります。この待機時間にて、電源の復旧を待ちます。電源が復 旧した場合は、FeliSafeは終了処理を中止し、動作状態を「AC電源復旧」とし、その 後「AC通電中」に戻します。

「ディレイ1」の間に電源が復旧されない場合、もしくは、「ディレイ1」の間に UPS の バッテリ残量が少なくなった場合、「ディレイ2」に入り、「シャットダウン待機」状態に なります。

#### - <u>ディレイ2</u>

#### :シャットダウン開始待機時間(ディレイ1後のシャットダウン待機時間)

・「ディレイ2」は、システムを終了する前の待機時間になります。
 この待機時間を利用して、システムの終了前処理などを行ってください。
 なお、この待機時間内に電源が復旧されても、終了処理はキャンセルされません。
 「ディレイ2」の設定時間を待機後、UPS に停止命令(「ディレイ3」の設定時間)を実行し、その後、システムの強制シャットダウンを開始します。
 (シャットダウン実行の際、作業途中のアプリケーションや未保存データが存在しても強制的にシャットダウンを行います。データ保存等は行いません。)

#### - <u>ディレイ3</u>

#### :シャットダウン開始後UPS停止待機時間(ディレイ2後のUPS停止待機時間)

・「ディレイ3」は、UPS が停止するまでの時間です。この待機時間を経過後、UPS が停止し、UPS からの電源供給を停止します。

各ディレイ時間の流れについては、<u>FeliSafeによるシャットダウン処理の流れ(2ページ)</u>を参照してください。

#### - 停電による UPS 停止後の電源復旧再起動動作

- ・停電により FeliSafe が停止させた UPS に対して、電源が復旧した際の UPS 動作を設定します。
  - 「起動」の設定: UPS は電源の復旧により、自動的に電源供給を開始します。
  - 「停止」の設定: UPS は電源の復旧後も、停止を継続し電源供給を開始しません。

# 4.3.1.2. 定時設定

<sup>・</sup>電源異常以外の FeliSafe シャットダウンの場合は、「ディレイ2」からの処理になります。

「毎日」または、「週」での「起動」と「シャットダウン」時刻を設定します。 画面の「タイマー動作を行う」にチェックを入れる事により、機能します

<日>

<週>

タイマー動作設定	タイマー動作設定			
🔽 タイマー動作を行う	🔽 タイマー動作を行う			
●日 ○週	○日 ●週			
起動時刻 9 🗄 : 0 🛨 月 💆	起動時刻 9 🗄 : 0 🛨 月 ▼			
シャットダウン時刻 18 🗄 : 🛛 🗄 🖻 🖃	シャットダウン時刻 17 🗄 : 🛛 🗄 🛣 💌			
運転停止日	運転停止日			
☑日□月□火□水□木□金☑土				
設定取消	設定取消			

- 「毎日」の設定
- ・画面の「日」を選択します。
- ・画面の「起動時刻」と「シャットダウン時刻」に、それぞれの時刻を入力してください。
- ・画面の「運転休止日」には、コンピュータを起動させない曜日が決まっている場合、その曜 日にチェックを入れてください。
- 「週」の設定
- ・画面の「週」を選択します。
- ・画面の「起動時刻」と「シャットダウン時刻」に、それぞれの時刻を入力してください。
- ・画面の「起動時刻」の時刻入力欄の後ろに、起動する曜日を選択してくだし。
- ・画面の「シャットダウン時刻」の時刻入力欄の後ろに、停止する曜日を選択してください。

動作

- <u>起動について</u>
  - ・設定された「起動時刻」になりますと、UPS が電源供給を開始します。これに連動し、UPS から電源供給されている装置が起動します。 UPS に電源連動させる為には、コンピュータの BIOS 変更が必要な場合があります。

UPS の電源供給開始により、コンピュータが自動起動しない場合は、コンピュータの BIOS メニューの起動(Boot)条件を変更する必要があります。

- <BIOS 設定の一例>
- BIOS タイプ 1
  - ・Power Management Setup メニュー Power Again : Power On
- BIOS タイプ 2
  - ・「Power」メニュー
    - 「APM ~」:Disable(初期:Enable)
    - 「After Power Failure」: Power on(初期:Last state)

- BIOS タイプ 3

- ・「Start Option」メニュー
  - 「Automatic Power Restore: Power On(初期: Previou State)

- <u>シャットダウンについて</u>

・設定された「シャットダウン時刻」になりますと、FeliSafeのシャットダウン待機状態に

なります。

- ・シャットダウン待機時間は、「シャットダウン」メニュー/「設定」の「シャットダウン開始待機時間(ディレイ2)」に設定された時間になり、この時間を経過すると、UPS へ停止命令を実行し、OS のシャットダウンを開始します。
- ・その後、「シャットダウン」メニュー/「設定」の「シャットダウン開始後 UPS 停止待機時間 (ディレイ3)」に指定された時間を経過後、UPS が停止します。
   各ディレイ時間の流れについては、FeliSafe によるシャットダウン処理の流れ(2ペ ージ)を参照してください。

「定時設定」メニューと「スケジュール」メニューの併用

併用させた場合、「スケジュール」メニューの設定が優先します。

## 4.3.2.3. スケジュール

カレンダーにより、指定日での「起動」と「シャットダウン」及び、「休止日」等の設定を行います。

#### スケジュールの設定方法

- ・カレンダー上の希望の日を選択(日付上でマウスの左ボタンをクリック)すると、「タイマー動作設定」画面が表示されます。
- ・「タイマー動作設定」画面にて、「タイマー動作を行う」にチェックすることで、スケジュー ル設定が可能になります。
- 特定日の「起動」と「シャットダウン」時刻を設定する場合
  - ・選択しました、「タイマー動作設定」画面の「起動時刻」と「シャットダウン時刻」に、24 時間制で時刻を入力してください。
  - ・「起動」または、「シャットダウン」のどちらかの時刻だけを有効にし、どちらかを無効に する場合は、その項目横の「無効」にチェックを入れてください。
    - カレンダーに設定された内容は、「無効」も含めて全て優先します。
  - ・時刻設定をされた場合、カレンダー上は「青」色表示されます。

#### - 特定日を運転しない日に設定する場合

- ・選択した「タイマー動作設定」画面の、「タイマー動作を行う」と「運転しない」の両方に
   チェックを入れてください。
- ・「運転しない」を設定された場合、カレンダー上は「赤」色表示されます。

ג	スケジュール設定 ¥¥GW2K600								
	対象年 2006 🛨 決定								
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12								
	Β	月	火	水	木	金	±		
			1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11	12		
	13	14	15	16	17	18	19		
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30	31				
	設定取消								

タイマー動作設定
▼ タイマー動作を行う 「 運転しない
起動時刻     9 ÷ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
設定取消

#### 対象年月の変更

設定する対象の月を変更する場合は、カレンダー上の月選択のボタンにより対象の月を選択し てください。

別の年の設定を行う場合は対象年を入力して「決定」ボタンを押すことにより対象となる年が 変更になります。

#### 「定時設定」メニューと「スケジュール」メニューの併用

併用させた場合、「スケジュール」メニューの設定が優先します。 既に、「定時設定」メニューに起動 / シャットダウン時刻が指定されていても、「スケジュール」 メニューの設定がある場合、スケジュールが優先します。 スケジュール設定が無い日は、定時設定で動作します。 この併用により、スケジュール設定の「無効」チェックを使用し、一定期間の停止指定も可能 になります。

- スケジュール動作について
- 起動について
  - ・設定された「起動時刻」になりますと、UPS が電源供給を開始します。これに連動し、UPS から電源供給されている装置が起動します。

UPS に電源連動させる為には、コンピュータの BIOS 変更が必要な場合があります。 UPS の電源供給開始により、コンピュータが自動起動しない場合は、コンピュータの BIOS メニューの起動(Boot)条件を変更する必要があります。

<BIOS 設定の一例>

- BIOS タイプ 1
  - ・Power Management Setup メニュー Power Again : Power On
- BIOS タイプ 2
  - ・「Power」メニュー
    - 「APM ~」:Disable(初期:Enable)

「After Power Failure」: Power on(初期:Last state)

- BIOS タイプ 3
  - ・「Start Option」メニュー 「Automatic Power Restore: Power On(初期: Previou State)
- <u>シャットダウンについて</u>
  - ・設定された「シャットダウン時刻」になりますと、FeliSafeのシャットダウン待機状態に なります。
  - ・シャットダウン待機時間は、「シャットダウン」メニュー/「設定」の「シャットダウン開始待機時間(ディレイ2)」に設定された時間になり、この時間を経過すると、UPS へ停止命令を実行し、OS のシャットダウンを開始します。
  - ・その後、「シャットダウン」メニュー/「設定」の「シャットダウン開始後 UPS 停止待機時間 (ディレイ3)」に指定された時間を経過後、UPS が停止します。
     各ディレイ時間の流れについては、FeliSafe によるシャットダウン処理の流れ(2ペ ージ)を参照してください。

#### 「スケジュール」と「定時設定」の設定動作関係

- ・「スケジュール」設定のみの場合は、カレンダーに設定された内容で、UPS を ON/OFF 運転いた します。
- ・「定時設定」と「スケジュール」(カレンダー)設定の両方を設定された場合は、「スケジュー ル」設定が「定時設定」よりも優先し、動作を行います。
- ・スケジュール設定を行っていない日は、「定時設定」で動作を行います。

「スケジュール」設定と「定時設定」を組み合わせた使い方の例

- 「定時設定」内容
  - ・起動時刻 : 9:00
  - ・シャットダウン時刻 : 18:00

タイマー動作設定
🔽 タイマー動作を行う
●日 ○週
起動時刻 9 🗄 : 🛛 🗄 月 🚽
シャットダウン時刻 18 🗄 : 🛛 🗄 🖃 🔳
運転停止日
▼日 □月□火 □水 □木 □金 ▼土
設定取消

۶	スケジュール設定 ¥¥G₩2K600									
	対象年 2006 🛨 決定									
	1 2	3	4 5	6 7	8	9 10		2		
	Β	月	火	水	木	金	±			
			1	2	3	4	5			
	6 7 8		9	10	11	12				
13 14 15 16 17 18		19								
	20	21	22	23	24	25	26			
	27	28	29	30	31					
	設定取消									

- 「スケジュール」(カレンダー)設定内容

1.指定日の停止

・「定時設定」との組み合わせにて、特定日を停止させる設定方法。

- 動作



- 「スケジュール」(カレンダー)設定 ・指定日(10日):運転しない

タイマー動作設定
🔽 タイマー動作を行う
▶ 運転しない
起動時刻 0 🚍: 🛛 🚍 🗆 無効
シャットダウン時刻 🔽 🗄 🖂 🗔 無効

- 2.一定期間動作しないようにする
  - ・「定時設定」との組み合わせにて、特定日の停止と、停止前日と停止後日の運転内容(時刻) を変化させる設定方法。
  - 動作



- 14日の「スケジュール」設定

- 15日の「スケジュール」設定

-19日の「スケジュール」設定

タイマー動作設定	タイマー動作設定
<ul> <li>▼ タイマー動作を行う</li> <li>■ 運転しない</li> <li>起動時刻</li> <li>3 ÷ : 0 ÷ □ 無効</li> </ul>	<ul> <li>▼ タイマー動作を行う)</li> <li>■ 運転しない</li> <li>起動時刻</li> <li>■ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □ ■ □</li> </ul>
	2 〒 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

-	1	6	日の	「スケ	・ジュ	ール	L	設え

16日の「スケジュール」設定 -	17日の「スケジュール」設定
イマー動作設定	タイマー動作設定
<ul> <li>▼ タイマー動作を行う</li> <li>■ 運転しない</li> <li>■ 運転しない</li> <li>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</li> <li>■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■</li></ul>	<ul> <li>✓ タイマー動作を行う</li> <li>✓ 運転しない</li> <li>起動時刻</li> <li>○ 士:○ 士 □ 無効</li> <li>シャットダウン時刻</li> <li>○ 士:○ 士 □ 無効</li> </ul>
· 設 定 / 取 消	· 梁 定 · 取 消

- 18日の「スケジュール」設定

タイマー動作設定	タイマー動作設定
<ul> <li>▼ タイマー動作を行う</li> <li>■ 運転しない</li> <li>起動時刻</li> <li>9 …:0 … □ 無効</li> <li>シャットダウン時刻</li> <li>0 … □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■</li> </ul>	<ul> <li>▼ タイマー動作を行う</li> <li>■ 運転しない</li> <li>起動時刻</li> <li>● □ =: ○ =: ▼ 無効</li> <li>シャットダウン時刻</li> <li>○ =: ○ =: ▼ 無効</li> </ul>
設定取消	設定取消

# 4.3.1.4. 自動終了

UPS へ停止命令を送り、コンピュータのシャットダウンを行います。 OS シャットダウン開始から、UPS 停止までの時間は、初期値として「シャットダウン設定」メ ニューの「シャットダウン開始後 UPS 停止待機時間 (ディレイ3)」の値が設定されています。 必要に応じて変更してください。

動作

- ・「自動終了」を実行しますと、直ちに FeliSafe のシステム・シャットダウン過程の、シャット ダウン待機状態 (「シャットダウン設定」メニューの「シャットダウン開始待機時間 (ディレ イ2)」) に入ります。
- ・「シャットダウン設定」メニューの「シャットダウン開始待機時間(ディレイ2)」を経過する と、UPS へ出力停止命令を実行し、OS のシャットダウンを開始します。
- ・その後、「自動終了」画面内の、「UPS 停止時間」に指定された時間を経過後、UPS は停止し ます。

-	・ジ)を参照してください。
	自動終了
	自動終了を行います。 UPS停止時間は 2 📑 分後です
	◎ シャットダウン後完全停止 ◎ シャットダウン後再起動
	○ シャットダウン後スケジュール起動
	<u>自動終了</u> 取消

#### 各ディレイ時間の流れについては、<u>FeliSafe によるシャットダウン処理の流れ(2ペ</u> ージ)を参照してください。

#### 各選択項目の内容

- シャットダウン後完全停止
- ・自動終了を実行した後、UPS は完全に停止します。再度 UPS から出力を開始させるには、 UPS の電源スイッチを入れなおしてください。
- シャットダウン後再起動
- ・自動終了を実行した後、UPS は一度出力を停止し、1分後に出力を開始します。
- シャットダウン後スケジュール起動
  - ・自動終了を実行した後、スケジュール(定時またはスケジュール)が設定されている場合、 UPS は出力を停止し待機します。その後、スケジュールで設定された起動時間になると出 力を開始します。

# 4.3.1.5. シャットダウン取消

シャットダウン動作の取り消しを行います。 取り消すことが可能なのはシャットダウン待機中(シャットダウンディレイ2設定時間内)の状態 の時に限られます。

リモートシャットダウン機能をご使用の場合も、取り消しを行うことで、リモート設定されているコンピュータのシャットダウンも取り消されます。

# 4.3.1.6. リモートシャットダウン

この機能は、Windows Server 系 OS (2000、XP SP2 以降、2003)を、FeliSafe から ネットワークを介して、シャットダウンを連動させる機能です。

注意

- 機能制限 1
  - ・この機能は、Windows XP の ServicePack 1 以前には対応しておりません。ServicePack
     2 以降に対応しております。

ServicePack 1 以前には一部問題があり、コンピュータがログオフ状態になると、

FeliSafe によるシステム・シャットダウンが開始されません。

(この問題は、リモート元とリモート先のコンピュータに影響します。)

機能制限2

・この機能は、「Windows Vista」以降の OS では動作しません。

システムのセキュリティ強化により使用できません。

#### 設定

#### 1.リモート元(連動元)コンピュータでの設定

- 1-1.リモート先(連動先)コンピュータの指定
  - 1-1-1. FeliSafe コントールモニターの「シャットダウン」メニューより、「リモートシャ ットダウン」を選択し、「コンピュータ選択」画面を起動します。 この「コンピュータ選択」画面にて、FeliSafe シャットダウン時に、連動してシャ
    - ットダウンを行う、連動コンピュータを登録します。

1-1-2.連動コンピュータの登録は、「コンピュータ選択」画面の左側、ネットワーク・コン ピュータ・リストより選択するか、直接「コンピュータ名」欄に、連動コンピュー タ名を入力し、「追加 >>」ボタンを押してください。 これにより、画面の右側に追加されたことを確認し、「設定」ボタンで設定します。 連動先を登録一覧から削除する場合、登録したコンピュータを選択し、「<< 削除」 ボタンを押してください。

WindowsXP 以降の OS ではネットワークコンピューター覧表示機能がありません。 直接コンピュータ名を入力し、追加してください。

以上で、FeliSafe シャットダウン時に、連動してシャットダウンを行う、連動先コンピュ ータが登録されました。

コンピューター選択
GroupA GroupB GroupC GroupD GroupE GroupF GroupG GroupH JELL-XEON GW2K600 く 削除 コンピュータ名 GW2K600
設定 取り消し

- 1-2. リモート先(連動先)コンピュータのシャットダウン権限設定
  - ・FeliSafe よりリモート先(連動先)コンピュータをシャットダウンする為の権限を設定 します。

・設定は、FeliSafeのサービスプログラム(FeliUPS)のアカウントを、"システムアカウント"から、ネットワーク内で共通のAdmin権限を持つ"アカウント"名に設定します。アカウント名の設定は、OSの「サービス」マネージャで行います。

- 1-2-1.OS「サービス」コントロールマネージャの起動と設定
  - Windows2000 / 2003 / XP の場合
    - ・「コントロールパネル」(クラシック表示)/「管理ツール」/「サービス」を起動。
    - ・サービス一覧より"FeliUPS"を選択し、プロパティを表示します。
    - ・プロパティの「ログオン」タブにて、「アカウント」を指定し、アカウント名を設 定します。

(ローカル コンピュータ) FeliUPS のプロパティ 🛛 🖓 🗙						
全般 ログオン 回復 依存関係						
ログオン:						
○ローカル システム アカ □ デスクトップとの対	<b>ウント①</b> 話をサービス(ご許可( <u>W</u> )					
⊙ アカウント(①):	username 参照( <u>B</u> )					
パスワード( <u>P</u> ):	жжаскакакакакака					
パスワードの 確認入力( <u>C</u> ):	*****					
次の一覧にあるハードウェ	ア プロファイルのサービスを有効または無効にできます(Y):					
ハードウェア プロファイル	レ サービス					
Profile 1	有効					
	有幼医) 無幼(2)					
	OK キャンセル 適用( <u>A</u> )					

アカウント欄に既存のユーザ名を入力し、そのパスワードを入力した後に「OK」で 終了してください。

変更するアカウントは FeliUPS を正常に実行するために administrator と同等の権限 を持つ必要があります。

FeliUPS を実行時には以下の動作でユーザーの権限が影響します。 1.レジストリ(HKEY\_LOCAL\_MACHINE)のアクセス 2.計測記録ファイルのアクセス 3.スケジュールの記録へのアクセス 4.リモートシャットダウンの権限 5.別のマシン上におけるイベントコマンドの実行

- 1-2-2. FeliSafe のサービスプログラム「FeliUPS」の再起動 ・「アカウント」を設定後、「FeliUPS」サービスプログラムを再起動してください。
  - Windows2000 / 2003 / XP の場合
    - ・「コントロールパネル」(クラシック表示) /「管理ツール」/「サービス」を起動。 ・サービス一覧より"FeliUPS"を選択し、「再起動」を実行します。

#### 2. <u>リモート先(連動先)コンピュータでの設定</u>

- 2-1. リモート・ユーザ・アカウントの追加
  - ・上記「1-2.~シャットダウン権限設定」で、FeliSafeのサービスプログラム「FeliUPS」 に、「Administrator」と、そのパスワードを指定する場合は、新規にユーザ・アカウン トを追加する必要ありません。
  - 「Administrator」以外のアカウントで指定する場合は、上記「1-2.~シャットダウン権 限設定」で指定したアカウントとパスワードを、OSの「ユーザとパスワード」(Windows2000)
     「ユーザ アカウント」(WindowsXP)にて、「Administrators」権限を持つアカウントで追加し てください。
- 2-2.OS 別の設定
  - 2-2-1. WindowsXP / Windows2003 の設定
    - 「ローカル セキュリティ ポリシー」の設定
      - ・「管理ツール」の「ローカル セキュリティ ポリシー」を起動し、「セキュリティの 設定」メニューの「ローカル ポリシー」/「セキュリティ オプション」を選択。
      - ・表示された一覧の中から、「ネットワークアクセス : ローカルアカウントの共有と セキュリティ モデル」の「プロパティ」を開き「クラシック - ローカルユーザが ローカルユーザーとして認証する」に変更します。
         (初期値 : Guest のみ - ローカルユーザーが Guest として認証する)
  - 2-2-2. WindowsXP の設定
    - 「Windows ファイアウォール」の「例外」設定
      - ・「Windows ファイアウォール」の設定画面を起動し、「例外」タブにて、「ファイル とプリンタの共有」にチェックを入れます。

#### リモートシャットダウン動作

#### - リモート元 (連動元) コンピュータの動作

- ・リモート元のコンピュータは、通常と変わりなく、FeliSafe シャットダウンされます。
- ・リモートシャットダウンの命令は、FeliSafeの「シャットダウン待機」状態になるととも に発効されます。

(FeliSafe シャットダウン動作は2ページ「FeliSafe によるシャットダウン処理の流 れ(停電、スケジュール等)」をご確認ください。)

#### - リモート先(連動先)コンピュータの動作

・リモート先のコンピュータには、FeliSafe からリモートシャットダウン命令が実行される と、画面上に、「システムのシャットダウン」メッセージが表示されます。 シャットダウン開始までの待機時間は、リモート元の FeliSafe に設定された「シャットダ ウン」メニューの「設定」にて設定された、「シャットダウン開始待機時間(ディレイ2)」 になります。

シャットダウン命令は、リモート先コンピュータにて、中断することはできません。

システムのシャットダウン	
<ul> <li>システムはシャットダウンされます。進行中の作業 て保存し、ログオフしてください。保存されていない は失われます。シャットダウンは、 によって開始されまし</li> <li>シャットダウンまで: 00:00:23</li> <li>メッセージ</li> <li>システムをシャットダウンします</li> </ul>	ミをすべ 、>Y情報

#### シャットダウン取消

・リモートシャットダウンの取り消しは、リモート元の FeliSafe コントロールモニターにて、
 「シャットダウン取消」操作されることにより、リモート元及び、リモート先共に、シャットダウンが取り消されます。

# 4.3.2.設定 メニュー

# 4.3.2.1. UPS 設定

UPS 動作に関する設定を行います。

UPS設定	
接続ポート モニタ間隔	COM1 I
UPSブザー	ON 💌
一設定	取消

#### 接続ポート

UPS と通信を行うコンピュータ側の通信(COM)ポートを指定します。

モニタ間隔

この設定値の間隔で UPS の状態をモニタします。

ただし停電の発生などのシャットダウン動作を行う異常状態は即座に通知されます。 FeliSafe<sup>®</sup> for Windows 版で動作が不安定な場合は「モニタ間隔」を長くしてください。

Fensale® for Windows 版で動作が小女定な場合は「モニク间隔」を長くしてくたさい。 UPS ブザー(ON/OFF)

UPS が、「停電」の発生や、「故障」時などに鳴動させる、ブザー音の有無を選択しま。「ON」 が鳴動。「OFF」が鳴動なしです。

# 4.3.2.2. イベント設定

UPS の発生イベントに応じた「記録」「メッセージ通知」「コマンド実行」の設定を行います。

イベント処理 ¥¥GW2K600	)		
FeliUPS動作開始 FeliUPS動作失敗 UPS接続失敗 AC停電発生 AC電源復旧 バッテリー限界 UPSオペレーションOFF 自動終マーションOFF 自動終マーシャットダウン シャットダウン開始 シャットダウン取消し モニタ間隔変更		処理 ▼ イベントログ記録 ▼ 通知処理動作 ▼ <u>コマンドの実行</u>	通知先設定
		設定	取消

<設定対象イベント>

11ページの「イベント表示」項目の「AC 通電中」以降を除く項目が、設定対象となります。 (各イベントの内容については「状態表示」(11ページ)をご参照ください)

#### 設定方法

イベントー覧リストより設定するイベントを選択して、処理内の設定したい動作にチェックを してください。

#### <イベントログ記録>

イベントー覧よりイベントを選択し、「イベントログ記録」にチェックを入れることで、その イベントが発生した時に、イベントログ記録設定ファイルへ記録します。

#### < 通知処理動作 >

イベントー覧よりイベントを選択し、「通知処理動作」にチェックを入れ、横の「通知先」ボ タンにて表示されたサブ画面にて、通知先を指定することで、そのイベントが発生した時に、 メッセージを送信します。

注意

メッセージを受け取るコンピュータは、下記 OS 標準のメッセージ受信プログラムを起動 してください。

- ・Microsoft Windows Vista 以降の 0S の場合
- メッセージの送受信は機能しません。OS に「Messenger」サービスがありません。
- Microsoft Windows 2000 / XP / 2003 の場合 コントロールパネルのサービスにおいて「Messenger」サービスを開始してください。
- 通知対象の選択

通知先は「全部」「ドメイン or ワークグループ」「ユーザー or コンピュータ」の中から 通知対象を選択してください。

- ・「全部」:ネットワーク上の全てのドメインを対象に通知を行います。
  - <u>(WindowsXP以降のOSでは機能しません。)</u>
- ・「ドメイン or ワークグループ」
   : リストに追加されているドメイン、ワークグループに対して通知を行います。
   ・「ユーザ or コンピュータ」
  - :リストに追加されているユーザ、コンピュータに対して通知を行います。

#### - 通知対象の登録と削除

- ・通知先の追加:通知先を入力し、「追加」ボタンを押してください。
- ・通知先の削除:通知先リストより削除対象を選択し「削除」ボタンを押してください。

通知先設定 ¥¥G₩2K600
FeliUPS動作開始 C 全部 C ドメインorワークグループ で ユーザーorコンピュータ]
<u>追加</u> <u>削除</u> PC1 PC2
設定取消

<コマンドの実行>

イベントー覧よりイベントを選択し、「コマンドの実行」にチェックを入れ、横の「設定」ボ タンにて表示されたサブ画面にて、実行するコマンドを指定することで、そのイベントが発 生した時に、そのコマンドを実行します。

注意

・実行できるプログラム・コマンドにとくに制限はございませんが、実行するプログラム・ コマンドは"FeliUPS"サービスの実行アカウントで実行できるようにアクセス権を 設定しておく必要があります。 また、ログオンを行っていない状態でコマンドの実行が行われた場合には、ウィンドウ のまったとびプログラム・ロマンドの実行が行われた場合には、ウィンドウ

の表示およびプログラムへのキー入力が行えませんので、実行コマンドに操作を伴う プログラムは指定しないようにしてください。 ・「Windows Vista」以降の 0S では、「ノートパッド」や「コマンドプロンプト」など

・ Windows Vista」以降の 05 では、 フートハット」や コマフトフロノフト」なる 対話形式のプログラムは実行できません。 実行確認メッセージが表示され、自動的にプログラムは起動しません。

- コマンドの設定

「設定」ボタンを押しますと、実行コマンド設定ダイアログボックスが表示されます。 コマンド欄に実行するファイル名を設定します。必要に応じて、拡張子とディレクトリも 含めて設定してください。

コマンドの実行ディレクトリが特に必要な場合はディレクトリを設定します。

[参照]ボタンを押しますとファイルを選択するダイアログボックスが表示され、それにより実行コマンドを選択できます。

実行コマンド設定 ¥¥G₩2K600	
FeliUPS動作開始	
コマンド 📗	参照
実行ディレクトリ	
設定	取消

## 4.3.3.1. 設定

記錄設定 ¥¥GW2K600
計測記録 ▼記録する  最大記録回数 6000 <del>:</del> 記録ファイル名 c:¥win32app¥felisafe¥datala
- イベント記録 ▼記録する 最大記録回数 1000 <del>:</del> 記録ファイル名 c:¥win32app¥felisafe¥event
設定取消

#### 計測記録

UPS の動作状態(入力電圧、出力電圧、出力電流、バッテリ電圧、内部温度、バッテリ容量)の記録 に関する設定を行います。

#### 記録する

- :計測記録を行う場合にチェックしてください。(初期値:チェックあり)
- :記録間隔は、「設定」メニュー/「UPS 設定」の「モニター間隔」により変化します。 但し、記録間隔は「モニター間隔」値と一致ではありません。 また、電源異常(停電、過電圧)が発生した時は、即座にその時点の状態を記録します。
- また、電源共常(停電、週電圧)が発生した時は、即座にその時点の状態を記録しま その場合、記録リストの右端に"\*"が表示されます。

#### 最大記録回数

:最大何件の計測記録を保存するかを指定します。

#### 記録ファイル名

:計測記録を保存するファイル名をドライブを含めたフルパスにより指定してください。 ネットワークドライブ上のファイルを指定することはできません。

#### イベント記録

UPS のイベントの記録に関する設定を行います。 記録されるのはイベント設定でイベントログ記録を行うよう設定されたイベントのみです。

#### 記録する

:イベント記録を行う場合にチェックしてください。(初期値:チェックあり)

#### 最大記録回数

:最大何件のイベント記録を保存するかを指定します。

#### 記録ファイル名

:計測記録を保存するファイル名をドライブを含めたフルパスにより指定してください。 またネットワークドライブ上のファイルを指定することはできません。

# 4.3.3.2. 確認

記録されている計測内容を表示します。

記錄表示							
日時	Vin	Vout	Iout	Vbatt	Temp	Cbatt	
2006/02/28=14:00:46 2006/02/28=14:00:59 2006/02/28=14:01:13 2006/02/28=14:01:26 2006/02/28=14:01:26 2006/02/28=14:01:52 2006/02/28=14:02:06 2006/02/28=14:02:19	102.0 103.0 103.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0	102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0 102.0	21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0	13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60 13.60	24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	<ul> <li>Image: A state of the state of</li></ul>
● 全記録 ○ 障害記	録フ	ァイル	保存				
2006/02/15=21:39:40 2006/02/15=21:39:40 2006/02/15=21:43:00 2006/02/15=21:43:00 2006/02/15=21:43:10 2006/02/15=21:47:53 2006/02/15=21:47:53	FeliU バッテマシン シャック FeliU	PS動作 Fリーシット アトダウ PS動作 Fリ寿	開始 請診断実 クン特別 別と開始 請診断実	行 『ウン 』			
2006/02/16=00:00:02	バッラ	り寿命	診断其	行			<u>×</u>
ファイル保存						- Hê	筆認

表示される画面で、上段のリストは UPS の状態数値の記録であり、障害記録をチェックすると、状 態数値のうち異常イベント発生時の数値のみを表示します。

下段のリストはイベント設定でイベントログの記録を行うように設定したイベントの記録です。 「ファイル保存」ボタンで、上段、下段各々の表示内容をファイルとして保存できます。 保存ファイルは CSV 形式で保存されます。

# 4.3.4. テスト メニュー

## 4.3.4.1. 寿命診断

寿命診断を開始し、その状態表示を更新します。 診断結果をもとに現在のバッテリ状態(グラフ)と診断日時とを表示します。

寿命診断 1998/06/02=15:23:45 ゲージの表示色によりバッテリ状態を判断できます。 青:バッテリは正常です。 黄:バッテリの交換時期が近づいています。 赤:バッテリを交換してください。

尚、寿命診断は、FeliSafe 起動時及び、指定時間(24:00)に自動的に寿命診断を行います。

## 4.3.4.2. UPS テスト

テストを実行することにより、現在のシステム環境にて、UPS が 10 秒間のバッテリ運転を実行 します。テストの実行は、画面上の「バッテリ運転テスト(10 秒)」ボタンによりテストを開始 します。テスト終了時は、コントロールモニターに「UPS テスト終了」と結果を表示します。 また、テスト実行画面には、前回のテスト実行結果が表示されます。

UPSテスト
バッテリ運転テスト(10秒)
 前回テスト結果:
UPSテスト終了(正常)
11111111111111111111111111111111111111

結果の種類は下記になります。

- 正常: UPS テスト終了(正常)
- ・テストが正常終了しました。
- 警告: UPS テスト終了(警告)
  - ・この場合、バッテリの充電不足または、バッテリに問題がある可能性があります。
- 中断: UPS テスト終了(中断)
  - ・テストが中断終了しました。再度、テストを実行してください。

# 4.3.5. ヘルプ メニュー

# 4.3.5.1. FeliSafe ヘルプ

・FeliSafe<sup>®</sup> for Windows のヘルプを表示します。

## 4.3.5.2. FeliSafe について

・FeliSafe<sup>®</sup> for Windows のバージョン表示等を行います。

# 5. シャットダウン動作について

### 5.1. FeliSafe<sup>®</sup> for Windows によるシャットダウン

FeliSafe<sup>®</sup> for Windows の機能によるシャットダウンの動作は通常の「スタート」 「シャットダウン」(プログラムマネージャ)によるシャットダウンとは異なり、動作中のプログラムの終了を待たずに強制的にシャットダウンを行います。 シャットダウン待機状態になった時点で速やかに動作中のプログラムの終了、保存していないデ

シャットダウン待機状態になった時点で速やかに動作中のプログラムの終了、保存していないデ ータの保存を行ってください。

## 5.2. FeliSafe<sup>®</sup> for Windows 以外でシャットダウンを行った場合

プログラムマネージャやその他の FeliSafe® for Windows 以外の機能によりシャットダウン を行った場合には UPS に対して次回起動時の設定が行えませんので、定時指定やスケジュール指 定での起動ができません。

その場合には UPS 前面の OPERATION スイッチにより再起動してください。

#### 5.3. シャットダウン取り消しを行った場合

設定時間により開始したシャットダウン動作を取り消した場合には次の日のシャットダウン設定 時刻になるまでシャットダウンは行われません。 次回起動時の UPS 設定も行われませんので、取り消した後は自動終了(21 ページ)によりシャ

ッ

トダウンを行ってください。

#### 5.4. 設定時間以外の起動

定時設定、スケジュール設定によって停止している時間に起動を行いたい場合は、 UPS 前面の OPERATION スイッチにより再起動してください。 この場合も次回起動時の UPS 設定を行うために自動終了(21ページ)によりシャットダウンを 行ってください。

#### 5.5. UPS タイマーの限界について

UPS 内のタイマー用バッテリの限界により、スケジュール設定した後に UPS の AC 入力を長時間切断した場合、再度 UPS の A C 入力を復帰してもスケジュールによる UPS の再起動が行えない場合があります。

その場合には UPS 前面の OPERATION スイッチにより再起動してください。

# 6. ご利用いただく際の注意点 - 必ずお読みください

#### 6.1. UPS - HS シリーズをご利用の場合

HS シリーズでは、拡張ボードにより RS232C を使用し、複数台のコンピュータを接続できますが、スケジュール運転は標準搭載した RS232C ポートに接続されたコンピュータからのみ有効となります。

#### 6.2. 単体(スタンドアローン)で使用する場合の注意点

- ・FeliSafe<sup>®</sup> for WindowsSv は動作する為にネットワーク機能を使用します。システムを単体(スタンドアロン)にて使用する場合は、Windows にて用意している、仮想ネットワークアダプター(MS Loopback Adapter)をセットアップしてください。
   仮想ネットワークアダプター(MS Loopback Adapter)は、下記の方法でセットアップできます。
- ネットワーク追加手順
  - ・コントロールパネルの「ネットワーク」を起動し、アダプタを選択、「追加」を実行し、一覧より「MS Loopback Adapter」を選択して「OK」を押します。MS Loopback アダプタカードセットアップの画面が表示されるので、そのままの状態で「OK」押します。(OS により、アダプタの追加方法が異なります。「ハードウェアの追加」になります。)
  - ・次に、コントロールパネルの「ネットワーク」にて「プロトコル」を選択、「追加」を実行します。特に設定の必要がない「NetBEUI」または、「TCP/IP」プロトコルを選択して「OK」を押します。以上で「OK」を押して終了です。 各OSごとの追加方法は、本マニュアルの「仮想ネットワーク・アダプターの追加」をご参照ください。

#### 6.3. UPS の電源供給に連動し、コンピュータを起動させるには

コンピュータによっては、UPS の電源供給開始と連動してコンピュータが起動してこない場合が あります。この場合、コンピュータの「BIOS」メニューにて、起動条件を変更する必要がありま す。(BIOS メニュー例:「POWER management」を「disenable」に変更) BIOS メニューは、コンピュータのメーカーにより異なります。設定方法がご不明の場合は、ご利 用いただいているコンピュータのメーカーにお問合せください。 連動起動させる場合、FeliSafe でシステム停止させることが前提になります。

#### 6.4. アクティブ デスクトップについて

アクティブ デスクトップを有効にされている場合は、FeliSafe® for Windows が正常に動作 しない可能性がございます。アクティブ デスクトップを無効にして、ご利用ください。

#### 6.5. 「定時設定」のシャットダウン時刻の設定について

「定時設定」のシャットダウン時刻で設定した時刻から、「シャットダウン設定」で設定したシャットダウンディレイ2の時間経過後の時刻が0時を越えると、起動時間をその時点の翌日の該当時間と解釈するために、希望日時に起動しない場合がございます。 そのため、シャットダウンディレイ2に設定してある時間分およびシステム動作に関する分単位の余裕をもって終了時刻を設定してください。

#### 6.6. OSの「省電力モード」及び、「システムスタンバイ・モード」では使用できません

省電力モードにて「ハードディスク」が停止した場合や、システムスタンバイ・モードでは、 FeliSafe は UPS を監視できません。このモードは使用しないでください。

# 7. 仮想ネットワーク・アダプターの追加 (Server 系 OS)

FeliSafe Sv (Server系OS)をネットワーク接続せずに単体で使用する場合の設定

スタンドアロン(ネットワーク接続なし)環境下でFeliSafe(Sv)を使用する場合の設定について説 明します。

FeliSafe for Windows Sv は動作のためにネットワーク機能を使用します。

このため、スタンドアロン環境下において、FeliSafe (Sv)を使用する場合、ネットワークプロトコル を追加しておく必要があります。以下にその設定方法を説明します。

設定方法は、オペレーティング・システムによって異なりますので、システムに合った設定方 法を実施してください。

#### <Windows2000の場合>

1.コントロールパネルより、「ハードウエアの追加と削除」を起動してください。

🕺 コントロール パネル						
ファイル(E) 編集(E) 表示(⊻) お気	((2入り( <u>A</u> ) - ))	ソール① ヘルプ	(H)			
←戻る・⇒・包 ◎検索 陥	フォルダ 🎯	$ $ $\cong$ $\cong$ $\times$ $\circ$	∩ <b>≣</b> •			
アドレス(D) 🐼 コントロール パネル						▼ 🔗移動
	Ø		<b>9</b>		P.	
コントロール パネル	FAX	アプリケーション の追加と削除	インターネット オ プション	キーホード	ケームオブション	サワンドとマルチ メディア
<b>ハードウェアの追加と削除</b> ハードウェアをインストール、削除、および トラブルシューティングします。	<b>)</b> 9757	באנלגליאל גידיל	<b>ि</b> ७२७	ネットワークとダ イヤルアップ	バードウェアの 追加と削除	「「「」 フォルダ オプショ ン
Windows Update Windows 2000 サポート	<b>ス</b> フォント	つ プリンタ	גליד	<b>通り</b> メール	<b>愛愛</b> ユーザーとパス ワード	<b>した</b> ユーザー補助の オプション
	<b>I</b>	<b>定日</b> 管理ツール	びり 地域のオプショ ン	いたい しょうしょう 電源オプション	ぼうしゃう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅ	した 日付と時刻
  ハードウェアをインストール、削除、およびトラ	ブルシューティン	ノグします。			ב זיף 🖳	ンピュータ //

2.下記画面にて「次へ」をクリックしてください。

ハードウェアの追加と削除ウィザード	
	ハードウェアの追加と削除ウィザードの開始
	このウィザードでハードウェアの追加、削除、取り外し、およびトラブル シューティングを行います。
	続行するには、D欠へ] をクリックしてください。
	< 戻る(B) (次へい) キャンセル

3.「デバイスの追加/~」をチェックし、「次へ」ボタンを実行してください。

パート・フェアの知道が見て用いた。フィリート
ハードウェアに関する作業の選択 ハードウェアに関してどの作業を行いますか?
ハードウェアに関して行う作業を選択して D太へ] をクリックしてください。
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4.「新しいデバイスの追加」を選択し、「次へ」ボタンを実行します。

ハードウェアの追加と削除ウィザード	
<b>ハードウェア デバイスの選択</b> どのハードウェア デバイスのトラブルシューティングを行いますか?	
次のハードウェアはこのコンピュータに既にインストールされています。デバイスに問題がある場合は、 そのデバイスを選択してから「b太へ」をクリックしてください。	
追加しようとしているデバイスが一覧に表示されない場合は、「新しいデバイスの追加」を選択して から「D欠へ」 をクリックしてください。	
র্টার্শের ▲	
新しいデバイスの追加	
■ ACPI Fixed Feature ホタン ■ Papers L 元代史明の21 Jac 2014 p. ニ	
二 フロクフムPJ 能書切りためコントローフ ■ ミリフテレータイプ	
■ 2001 Dinit ユットローン 酸101/102 英語キーボードまたは Microsoft Natural PS/2 キーボード	
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	,

5.「いいえ~」をチェックして、「次へ」ボタンを実行してください。

ハードウェアの追加と削除ウィザード
新しいハードウェアの検索 プラヴ アンド プレイに対応していないハードウェアを検出します。
新しいハードウェアが検出されたときは、デバイスの現在の設定を確認してから正しいドライバをインストールします。
新しいハードウェアを検索しますか?
○ はい、新しいハードウェアを検索します\ <u>〉</u> ● <u>【いいえ、一覧からハードウェアを選択します\O</u> )
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6.「**ネットワークアダプタ」**を選択し、「次へ」ボタンを実行してください。

ハードウェアの追加と削除ウィザード	
<b>ハードウェアの種類</b> どの種類のハードウェアをインストールしますか?	
インストールするハードウェアの種類を選択してください。 ハードウェアの種類( <u>H</u> ):	
< 戻る(B) 次へ(N) >	キャンセル

7.製造元を「Microsoft」、ネットワークアダプタに「Microsoft Loopback Adapter」を選択し、「次へ」 ボタンを実行してください。

ハードウェアの追加と削除ウィザード	
ネットワーク アダプタの選択 ネットワーク アダプタを選択します	
ハードウェアに一致するネットワーク アダプタをクリッ シストール ディスクがある場合は、「ディスク使用」 製造ティルの	ウしてから [OK] をクリックしてください。このコンポーネントのイ をクリックしてください。 コタ(4)
Linksys Madee Microsoft Loc Microsense Microsense Microsense	pback Adapter
	ディスク使用(出)
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

8.「次へ」ボタンを実行してください。

ハードウェアの追加と削除ウィザード
<b>ハードウェアのインストールの開始</b> 新しいハードウェアのドライバをインストールする準備が整いました。
Microsoft Loopback Adapter 既定の設定を使用して、このハードウェア デバイスのソフトウェアをインストールします。新しいハードウェア のソフトウェアをインストールするには じなへ] をクリックしてください。
< 戻る(B) (二次へ(M)) キャンセル

9.**「完了」**ボタンを実行してください。

ハードウェアの過加と削減やイザード	
	ハードウェアの追加と削除ウィザードの完了
	次のハードウェアがインストールされました。 Microsoft Loopback Adapter
	このデバイス用のソフトウェアがインストールされました。
	ウィザードを閉じるには、「死了」をグリックしてください。
	(戻る(四) (第7) ちゃうセル

10.「Microsoft Loopback Adapter」を追加後、次にネットワーク・プロトコルを追加します。 コントロールパネルより、「ネットワークとダイヤルアップ接続」を起動してください。

🗟 בטאם איני איני 🖂							×
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気	転に入り( <u>A</u> ) ツ	ッール( <u>①</u> へルブ	(Ħ)				
仲戻る▼⇒▼ 🖻 🔞検索 🗟	フォルダ 🎯	$ $ $ $ $ $ $ $ $\times$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $\times$ $	Ω   <u></u>				
アドレス(D) 🗟 コントロール パネル						▼ @移	鋤
	Ì		<b>Ø</b>	ð	2		-
コントロール パネル	FAX	アプリケーション の追加と削除	インターネット オ プション	キーボード	ゲーム オブショ ン	サウンドとマルチ メディア	
   <b>ネットワークとダイヤルアップ接続</b>   ほかのコンピュータやネットワーク、インター		æ	0	F	*	<u> y</u>	
ネットなどに接続できます。 Windows Update	システム	スキャナとカメラ	タスク	ネットワークとタ イヤルアップ接 続	ハードウェアの 追加と削除	フォルダ オプショ ン	
Windows 2000 サポート	A		Õ	٩	<b>S</b> p	Ġ.	
	フォント	プリンタ	マウス	メール	ユーザーとパス ワード	ユーザー補助の オプション	
	5	<b>1</b>	3	ų		H	
	画面	管理ツール	地域のオブショ ン	電源オブション	電話とモデムの オプション	日付と時刻	<b>•</b>
ほかのコンピュータやネットワーク、インターネ	ットなどに接続で	きます。			🖳 🖳 र्न :	コンピュータ	//
		30					

11.「**ローカルエリア接続」**をダブルクリックする。



12.「**プロパティ」**ボタンを実行してください。

ローカル エリア接続 状態	<u>? ×</u>
全般	
状態:	接続
維続時間:	00:07:54
速度:	10.0 Mbps
動作状況	
送信 —— 🕮 — — U 🛓	— 受信
パケット: 0	0
<u> </u>	
	閉じる( <u>C</u> )

13.「インストール」ボタンを実行してください。

ローカル エリア接続のプロパティ	×
全般	
接続の方法:	
B Microsoft Loopback Adapter	
構成(C)	
チェック マークがオンになっているコンポーネントがこの接続で使用されています(型):	
□ ■ Microsoft ネットワーク用クライアント □ ➡ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有	
インストールQ 削除(U) プロパティ(R) 説明 コンピュータが Microsoft ネットワーク上のリソースにアクセスできます。	
▶ 接続時にタスク バーにアイコンを表示する(₩)	
第13 キャンセル	

14.「**プロトコル」**を選択し、「追加」ボタンを実行してください。

ネットワーク コンポーネントの種類の選択 📃 🗾
インストールするネットワーク コンボーネントの種類をクリックしてください ( <u>C</u> ):
<ul> <li>クライアント</li> <li>サービス</li> <li>プロトコル</li> </ul>
。 ──説明 プロトコルは、コンピュータ間の通信に使用される言語です。
<u>追加(A)</u> キャンセル

15.「NetBEUI プロトコル」を選択し、「OK」ボタンを実行してください。

ネットリーク プロトコルの選択	×
インストールするネットワーク プロトコルをクリックして ーネントのインストール ディスクがある場合は、ビディ	「から [OK] をクリックしてください。このコンポ (スク使用] をクリックしてください。
ネットワーク プロトコル( <u>P):</u>	
Apple lak フロトコル DLC プロトコル NetBEUI プロトコル	
NWLink IPX/SPX/NetBIOS 互換トランスポート プロトコル ネットワーク モニタ ドライバ	
	ディスク使用(出)
	OK キャンセル

16.全てにチェックをして、「OK」ボタンを実行してください。

ローカル エリア接続のプロパティ	? ×
全般	
接続の方法:	
B) Microsoft Loopback Adapter	
構成( <u>C</u> )	
チェックマークがオンになっているコンボーネントがこの接続で使用されています	<u>.0</u> ):
<ul> <li>☑ ■ Microsoft ネットワーク用クライアント</li> <li>☑ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有</li> <li>☑ ■ MetBEUI プロトコル</li> </ul>	
インストールФ 削除(U) プロパティ(R)	
説明 小規模な LAN で使用するために設計された、ルーティング不可能なプロ コルです。 ▼ 接続時にタスク バー(こアイコンを表示する(W)	
UK¥#92t	200

17. 「はい」ボタンを実行し、コンピュータを再起動してください。 以上で「Windows2000」の設定は完了です。



## <Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 の場合>

1.コントロールパネルより、「ハードウエアの追加と削除」を起動してください。



7. 下記画面にて「次へ」をクリックしてください。
 「Windows Vista」以降の OS はこの後「5.~」へ進んでください。

ハードウェアの追加ウィザード	
	ハードウェアの追加ウィザードの開始
	このウィザードで次のことを実行できます:
	<ul> <li>コンピュータに追加するハードウェアをサポートするソフトウェアをインスト ールする。</li> </ul>
	<ul> <li>使用中のハードウェアに関連する問題のトラブルシューティングを実行する。</li> </ul>
	ハードウェアにインストール CD が付いている場合は、「キャンセル」をクリックしてこのウィザードを閉じてから、製造元の CD を使ってこのハードウェアをインストールすることをお勧め します。
	続行するには、 D太へ】 をクリックしてください。
	< 戻る(B) 次へ(M)> キャンセル

3.「はい、~」をチェックし、「次へ」ボタンを実行してください。

ハードウェアの追加ウィザード	
ハードウェアは接続されていますか?	
既にこのハードウェアをコンピュータに接続していますか? ● はい、ハードウェアを接続しています(Y): ● いいえ、ハードウェアを接続していません(H)	
( 戻る(B) ( )	☆へ(N) > キャンセル

4.「新しいハードウェアデバイスの追加」を選択し、「次へ」ボタンを実行してください。



5.「一覧から選択した~」をチェックして、「次へ」ボタンを実行してください。



6.「ネットワークアダプタ」を選択し、「次へ」ボタンを実行してください。

ハードウェアの追加ウィザード
次の一覧からインストールするハードウェアの種類を選択してください。
希望するハードウェアのカテゴリが見つからない場合は、[すべてのデバイスを表示]をクリックしてください。 共通ハードウェアの種類(出): ② システム デバイス ③ ディスプレイ アダプタ ③ テープ ドライブ ■ ネットワーク アダプタ ③ プリンタ ③ ポート (COM と LPT) ③ マルチ ポート シリアル アダプタ ③ メモリ テクノロジ ドライバ
< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル

7.製造元を「Microsoft」、ネットワークアダプタに「Microsoft Loopback Adapter」を選択し、「次 へ」ボタンを実行してください。

ハードウェアの追加ウィザード	
<b>ネットワーク アダブタの選択</b> ネットワーク アダプタを選択します	
ハードウェアに一致するネットワー	-ク アダブタをクリックしてから [OK] をクリックしてください。このコンポーネントのイ 、[ディスク使用] をクリックしてください。
製造元 Microsoft	ネットワークアダプタ: 副 Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDD Microsoft Loopback Adapter Microsoft Tun Miniport Adapter
このドライバはデジタル署名されていま ドライバの署名が重要な理由	す。 ディスク使用(出)
	〈戻る(8) 次へ(11) > キャンセル

8. 「**次へ**」ボタンを実行してください。

ハードウェアの追加ウィザード	
ハードウェアをインストールする準備ができました。	
インストールするハードウェア:	
Microsoft Loopback Adapter	
新しいハードウェアのインストールを開始するには、「次へ」をクリックしてください。	
< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセ/	<b>ا</b>

9.「**完了**」ボタンを実行し、コンピュータを再起動してください。 以上で「WindowsXP」の設定は完了です。

ハードウェアの追加ウィザード	
	ハードウェアの追加ウィザードの完了
	次のハードウェアがインストールされました: Microsoft Loopback Adapter
	このデバイス用のソフトウェアがインストールされました。
	ウィザードを閉じるには、「完了]をクリックしてください。
	< 戻る(B) <b>完7</b> キャンセル

# FeliSafe® for Windows

#### <u>営業に関するお問合せ先</u>

【本社 UPS 営業グループ】 〒141-0031 東京都品川区西五反田7 - 25 - 5 ニッセイ五反田アネックス TEL 03-5436-2780 <u>http://www.yutakadenki.jp</u> <u>UPSSALES@po.yutakadenki.co.jp</u>

【大阪営業所】 〒540-0036 大阪市中央区船越町1 - 3 - 4 ツリーモント宝永 TEL 06-6945-0818

#### <u>製品のお取り扱い、メンテナンスやトラブルに関するお問合せ先</u>

【UPS フィールドサービス】 〒368-0005 埼玉県秩父市大野原1200番地 TEL 0494-24-9321,FAX 0494-24-6457

株式会社ユタカ電機製作所