<u>UPSS-X2,A3 シリーズ</u>

パスワード変更手順書

2018年7月2日

UPS ソリューションズ株式会社

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/7/2	新規作成
1.1	2018/8/9	表紙追加及びパスワード紛失時の注意及びバックアップ取得追記

X2,A3 シリーズへのパスワード設定変更方法

X2,A3 シリーズのパスワードを変更する際の手順をご案内致します。

1.1. 送信元の設定

X2,A3 シリーズの管理画面(GUI)からの設定方法を記載します。 ※パスワードを忘れた場合、初期化が必要になりますのでご注意下さい。 ※設定変更の際には、必ず「設定ファイルバックアップ手順書」にてバックアップを取得ください。

 端末から、LAN I/F カードへ Login をして頂き、UPS の表示画面上、「基本設定」を表示して 「アカウント設定」をクリックしてください。

E44所: (ント:				日付: 2018年07月04日(水) 時間: 16時07分			ROM Ver : P0010033C WEB Ver : P0010034C								
5102	スケジュール設定	用行政定	イベント設定	表示	8,32		UPSIAH								
13			基本設定												
P [F-4052] C DHCPサーバからの時的アドレス & 国家アドレス I P アドレス 「第2:163.1-1 サゴネットマスク 第5:555.55.0 デフォルドゲートウェイ (国家アドレスのみ物物) DNSサーバ (国家アドレスのみ物物)			P ProstRE 1 P 7ドレス サブネットブレフィックスの美き デフォルトゲートウェイ DNSサーバ												
											F-80112-01	4eff2fe00cc121			
								建規則							
4821															
UPS#MMRIX サービス設定 アカウント			+ Bog 3	-18x	Syslogilita		anes.								

② 「アカウント設定」をクリックすると下記の「アカウント設定」画面が表示されますので 「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」の項目にキー入力し、「OK」ボタンを クリックしてください。



新しいアカウント:新しいアカウント名を入力します(半角英数字 1~20 文字以内) 新しいパスワード:設定する新しいパスワードを入力します。

※半角英数字 1~20 文字以内アルファベットの大文字、小文字は区別されます ※パスワードに入力した文字列は、「*」で表示されます。 ※シャットダウンボックスから UPS を制御している場合、シャットダウンボックスの設定も変更する

必要がありますので、ご注意ください。