# UPS IP アドレス変更手順書

2018年6月21日

UPS ソリューションズ株式会社

						VPS Security & Safety Solution
文書名	UPSIP アドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木	Service & Support provider UPSソリューションズ株式会社

#### ●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/6/21	新規作成

			-			UPS Security & Safety Solution
文書名	UPSIP アドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木	UPSソリューションズ株式会社

# 

Web ブラウザより該当 UPS の IP アドレスを入力下さい。 以下画面が表示されましたら、ユーザ名・パスワードを入力頂き ログイン下さい。

Advanced NW board						
ユーザ名: バスワード:						
<mark>ログイン</mark>						
暗号化ログインへ 暗号化ログインへ 「 市 日 市 日 「 市 日 「 市 日 「 市 日 「 市 日 「 市 日 「 市 市 日 「 市						

						<b>UPS</b> Security & Safety Solution
文書名	UPSIP アドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木	Service & Support provider UPSソリューションズ株式会社

### 2. IP アドレス設定変更

アクセス後、画面左のメニューバーより、以下「ネットワーク」をクリック下さい。



ネットワーク設定画面が表示されましたら、以下項目(赤枠部分)を設定下さい。

- ・ IP アドレス
- サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ
- DNS サーバアドレス

※必要に応じて IP アドレス以外の設定も変更ください。

ネットワーク設定							
IPアドレス *1		192.1	68.0.10				
サブネットマスク *1		255.2	255.255.0	C			
デフォルトゲートウエイ		0.0.0	.0				
1′st DNSサーバーアドレス		0.0.0	.0				
2′nd DNSサーバーアドレス		0.0.0	.0				
HTTPポート 番号			80				
HTTPSポート番号(暗号対応HTTP)			443				
SSHポート番号			22				
SOCKETサーバ・ボート番号 *2			8192				
、 サブネットマスクを変更した場合、アク	<u>り</u> セス	制限	の見直	をし	て下さ "	τι, γ 	

	-		-			UPS Security & Safety Solution
文書名	UPSIP アドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木	Service & Support provider UPSソリューションズ株式会社

### 3. 設定確定

設定完了後、一度画面最下部の「設定」ボタンをクリック下さい。 設定が反映されます。

※ネットワーク設定のいずれかの項目を変更した場合は メンテナンスメニュー項目の ■ <u>BOARD再起動/パラメータ保存/初期化</u> で再起動を行ってください。							
	設定		取り消し				

設定ボタンクリック後「再起動/パラメータ保存/読出/初期化」をクリック下さい。

※ネッ <del>ワ</del>	-> <del>- ク設定のいずれたの項目を変更した場</del> 合は								
メンテナンスメニュー項目の	目の ■ <u>BOARD再起動/パラメータ保存/初期化</u> 1 <sup>1</sup> 再起動を行ってください。								
	設定		取り消し						

					•	UPS Security & Safety Solution
文書名	UPSIP アドレス変更手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木	Service & Support provider UPSソリューションズ株式会社

### 4. 再起動

BOARD 再起動/パ゚ラメータ保存/初期化画面表示されましたら「再起動実行」をクリック ※再起動に伴う UPS や負荷機器の停止は不要です。

ネットワークカードとの疎通が一時途切れますので ping や SNMP 監視されている場合は、ご注意ください。

