

## UPS バックアップデータ取得方法手順書

2018年6月21日

UPS ソリューションズ株式会社

|     |                      |    |     |     |         |
|-----|----------------------|----|-----|-----|---------|
| 文書名 | UPS バックアップデータ取得方法手順書 | 版数 | 1.0 | 作成者 | UPSS 青木 |
|-----|----------------------|----|-----|-----|---------|

●変更履歴

| 版数  | 日付        | 変更内容 |
|-----|-----------|------|
| 1.0 | 2018/6/21 | 新規作成 |
|     |           |      |
|     |           |      |
|     |           |      |

|     |                      |    |     |     |         |
|-----|----------------------|----|-----|-----|---------|
| 文書名 | UPS バックアップデータ取得方法手順書 | 版数 | 1.0 | 作成者 | UPSS 青木 |
|-----|----------------------|----|-----|-----|---------|

---

---

## 1. ログイン

---

---


Web ブラウザより該当 UPS の IP アドレスを入力下さい。  
以下画面が表示されましたら、ユーザ名・パスワードを入力頂き  
ログイン下さい。



|     |                      |    |     |     |         |
|-----|----------------------|----|-----|-----|---------|
| 文書名 | UPS バックアップデータ取得方法手順書 | 版数 | 1.0 | 作成者 | UPSS 青木 |
|-----|----------------------|----|-----|-----|---------|

## 2. バックアップ


アクセス後、画面左のメニューバーより、以下「バックアップ」をクリック下さい。



|     |                      |    |     |     |         |
|-----|----------------------|----|-----|-----|---------|
| 文書名 | UPS バックアップデータ取得方法手順書 | 版数 | 1.0 | 作成者 | UPSS 青木 |
|-----|----------------------|----|-----|-----|---------|

### 3. バックアップ取得

バックアップ画面が表示されましたら、以下「バックアップの実行」をクリック下さい。



「ここをクリックしてください」にカーソルを併せて右クリック、「対象をファイルに保存」ボタンをクリック下さい。

バックアップデータが保存されます。

