



UPS 手動スクリプト送信手順書

2018 年 5 月 25 日

UPS ソリューションズ株式会社

文書名	UPS 手動スクリプト送信手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	------------------	----	-----	-----	---------


●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/5/25	新規作成

文書名	UPS 手動スクリプト送信手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	------------------	----	-----	-----	---------

1. ログイン

Web ブラウザより該当 UPS の IP アドレスを入力下さい。
以下画面が表示されましたら、ユーザ名・パスワードを入力頂き
ログイン下さい。



Advanced NW board II

ユーザ名:

パスワード:


ログイン

暗号化ログインへ

文書名	UPS 手動スクリプト送信手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	------------------	----	-----	-----	---------

2. スクリプト設定

アクセス後、画面左のメニューバーより、以下「スクリプト設定」をクリック下さい。



文書名	UPS 手動スクリプト送信手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	------------------	----	-----	-----	---------

スクリプト設定画面が表示されましたら、対象スクリプトの以下「テスト」をクリック下さい。

▼ 停電シャットダウン開始イベントで実行

IPアドレス	00.0.0
アドレステスト	IPアドレステスト
コメント	
user1	admin
pass1	●●●●●●●●
user2	
pass2	●●●●●●●●
コマンドライン オプション指定	

スクリプト 制御

実行遅延時間 (0~65535秒)	0 秒
リトライ回数 (0~10回)	0 回
リトライ後の待機時間 (0~65535秒)	0 秒
スクリプト単独実行	<input type="checkbox"/>

スクリプト 編集

編集方式へ

Linux系(telnet) ▼

テスト

初期化