

UPSS[®] for HPE SimpliVity[™]

HPE SimpliVity UPS・シャットダウン/起動ソリューション




ソリューション

HPE SimpliVityをオンプレミス環境へ導入のお客様へ、
UPS・自動シャットダウン/起動システムの導入が可能

- ・ソフトウェアレスでシャットダウン制御が可能
- ・UPSと連携して、電源トラブル時にHPE SimpliVityの各コンポーネントのシャットダウンが可能
- ・不慮の停電や計画的な停止にも使用可能
- ・自動起動にも対応。RTOの短縮を実現

■シャットダウンイメージ



■シャットダウンフロー



■自動起動フロー



■HPE SimpliVity対応UPS製品ラインナップ(UPSセット型式)

UPSS-30SP020N3-SV-03V	3KVA、20分、4U、100V、シャットダウンボックス付モデル
UPSS-20A3-030RM-NB6/5-SV-03V	2KVA、30分、4U、100V、シャットダウンボックス付モデル
UPSS-30A3-030RM-NB6/5-SV-03V	3KVA、30分、7U、100V、シャットダウンボックス付モデル
UPSS-50X2-025RMC-NB6/5-SV-03V	5KVA、25分、6U、200V、シャットダウンボックス付モデル
UPSS-50X2-035RMC-NB6/5-SV-03V	5KVA、35分、9U、200V、シャットダウンボックス付モデル
UPSS-100X2T-025RM-NB6/5-SV-03V	10KVA、25分、12U、200V、シャットダウンボックス付モデル
UPSS-100X2T-035RM-NB6/5-SV-03V	10KVA、35分、18U、200V、シャットダウンボックス付モデル

※上記はUPSS-SPまたはA3シリーズ、UPSS-X2シリーズとシャットダウンボックスセット型式の一例です。その他ラインナップもございますので、まずはお問い合わせ下さい。
 ※シャットダウンボックスは弊社UPSとのセット販売となります。
 ※シャットダウンボックスは弊社による導入作業が必須となります。
 ※Hyper-Vの場合は別途お問い合わせください。

△ 安全上のお願ひ CAUTION

- ◆設置・組み付け及びご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆次のような装置に使用の場合には、運用・維持・管理に特別な配慮が必要となりますので当社までご相談ください。
 - (a) 人命に直接関わる医療機器など。
 - (b) 人身の損傷にいたる可能性のある電圧・エレベータなど。
 - (c) 社会的・公共的に重要な装置など。
 - (d) その他他人の安全への関与や、公共機能維持に重大な影響を及ぼす装置など。
- ◆車載・船舶・運搬など振動が加わる環境での使用については、当社にご相談ください。
- ◆本装置の改造・加工は行なわないでください。
- ◆据付・配線工事・保守などの際は当社にご相談ください。
- ◆本装置は日本国内仕様品です。
 - 国外で使用すると、電圧・使用環境が異なり、発煙・発火の原因となる場合があります。国外での使用については当社にご相談ください。

UPSソリューションズは、電源周りの様々なニーズにお応えします。

- UPS導入前のコンサルティング ～対象機器に合わせて最適な構成をご提案～
- 接続・調整作業、電気工事
- LAN設定・ソフトウェアインストール作業
- オンサイト保守契約
- マッピングテスト・動作検証サポート ～新機種や時間差起動・停止にも対応～
- 計画停電対策 他

<https://www.ups-sol.com>

UPSソリューションズ

検索

《取扱店》

《発売元》



Security & Safety Solution
Service & Support provider

UPSソリューションズ株式会社

<https://www.ups-sol.com>
ups-sales@ups-sol.com

- 本 社**：〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-13-6 ミツボシ第3ビル
TEL 03-5833-4061 FAX 03-3861-0920
- 西日本支店**：〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-11-25 第10新大阪ビル6F
TEL 06-6838-4881 FAX 06-6838-4882
- 中部支店**：〒464-0074 名古屋千種区仲田2-15-12 ワークビル4F
TEL 052-734-9200 FAX 052-734-9500
- 北海道営業所**：〒060-0004 札幌市中央区北4条西12-1-28 北4条ビル7F
TEL 011-280-0015 FAX 011-280-0016
- 九州営業所**：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-20-15 第7岡部ビル3F
TEL 092-481-3441 FAX 092-481-3442