

UPSS® for DataCore™

DataCore SANsymphony™ の
UPSシャットダウン/自動起動ソリューション

SANsymphony



課題


- ・ 専用ソフトウェアをインストール出来ないDataCore SANsymphony™ への自動シャットダウン/自動起動システムの構築
- ・ 仮想マシンの停止・起動に順番付けが必要

ソリューション

- ・ DataCore SANsymphony™ をオンプレミスに導入のお客様へ、UPS・自動シャットダウン/自動起動のシステムが可能
- ・ マルチハイパーバイザー対応 (ESXi、Hyper-V)
- ・ シャットダウンボックスにより、任意の順序で処理を行うシーケンシャルシャットダウン/自動起動システムの構築が可能

DataCore SANsymphony対応UPSシステム

停電時はシャットダウンボックスより仮想サーバへの停止処理を実行します



■シャットダウンフロー例 (HCI構成、Hyper-Vの場合)



■起動フロー例



※ SANsymphony HCI構成/3Tier構成を、順序を付けたシーケンシャルシャットダウン、自動起動システムの構築が可能

※ ESXi、Hyper-V対応

※ シャットダウンボックスは弊社による導入作業が必須です。

■SANsymphony対応UPS製品ラインナップ (UPS・シャットダウンボックスセット型式)

UPSS-15SP018N3-SDB03-V	1.5KVA(18分、2U)	UPSS-20A3-008RM-NB6/5-SDB03-V	2KVA(8分、2U)
UPSS-30SP005N3-SDB03-V	3KVA(5分、2U)	UPSS-30A3-008RM-NB6/5-SDB03-V	3KVA(8分、3U)
UPSS-30SP020N3-SDB03-V	3KVA(20分、4U)	UPSS-50X2-008RMC-NB6/5-SDB03-V	5KVA(8分、4U、200V)
UPSS-15A3-030RM-NB6/5-SDB03-V	1.5KVA(30分、4U)	UPSS-50X2-015RMC-NB6/5-SDB03-V	5KVA(15分、6U、200V)
		UPSS-50X2-025RMC-NB6/5-SDB03-V	5KVA(25分、6U、200V)

※上記はSANsymphony対応UPSの一例です。
その他仕様はお問い合わせください。

⚠ 安全上のお願い CAUTION

- ◆設置・組み付け及びご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ◆次のような装置に使用の場合には、運用・維持・管理に特別な配慮が必要となりますので当社までご相談ください。
 - (a) 人命に直接関わる医療機器など。
 - (b) 人身の損傷にいたる可能性のある電圧・エレベータなど。
 - (c) 社会的・公共的に重要な装置など。
 - (d) その他他人の安全への関与や、公共機能維持に重大な影響を及ぼす装置など。
- ◆車載・船舶・運搬など振動が加わる環境での使用については、当社にご相談ください。
- ◆本装置の改造・加工は行わないでください。
- ◆据付・配置工事・保守などの際は当社にご相談ください。
- ◆本装置は日本国内仕様品です。国外で使用すると、電圧・使用環境が異なり、発煙・発火の原因となることがあります。国外での使用については当社にご相談ください。

UPSソリューションズは、電源周りの様々なニーズにお応えします。

- UPS導入前のコンサルティング ～対象機器に合わせて最適な構成をご提案～
- 接続・調整作業、電気工事
- LAN設定・ソフトウェアインストール作業
- オンサイト保守契約
- マッチングテスト・動作検証サポート ～新機種や時間差起動・停止にも対応～
- 計画停電対策 他

<https://www.ups-sol.com>

UPSソリューションズ

検索

《取扱店》

《発売元》

Security & Safety Solution
Service & Support provider

UPSソリューションズ株式会社

<https://www.ups-sol.com>
ups-sales@ups-sol.com

- 本社**：〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-13-6 ミツボシ第3ビル
TEL 03-5833-4061 FAX 03-3861-0920
- 西日本支店**：〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-11-25 第10新大阪ビル6F
TEL 06-6838-4881 FAX 06-6838-4882
- 中部支店**：〒464-0074 名古屋市千種区仲田2-15-12 ワークビル4F
TEL 052-734-9200 FAX 052-734-9500
- 北海道営業所**：〒060-0004 札幌市中央区北4条西12-1-28 北4条ビル7F
TEL 011-280-0015 FAX 011-280-0016
- 九州営業所**：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-20-15 第7岡部ビル3F
TEL 092-481-3441 FAX 092-481-3442

記載されている会社名及び製品名、ロゴは各社の商標または登録商標です。
記載内容は、予告なく変更する場合があります。