



UPSS – X2,A3 シリーズ

設定リストア手順書

2018 年 7 月 2 日

UPS ソリューションズ株式会社

●変更履歴

| 版数 | 日付 | 変更内容 |
|-----|----------|------|
| 1.0 | 2018/7/2 | 新規作成 |
| | | |
| | | |
| | | |

X2,A3 シリーズ 設定ファイルのリストア

X2,A3 シリーズの設定ファイルのリストア手順について記載します。

※Web ブラウザにて UPS の管理画面を開いている場合は、閉じて下さい。

- ① Windows 標準のコマンドプロンプトを起動し、UPS に ftp で接続して下さい。

コマンド : ftp [UPS の IP アドレス]

- ② ユーザー名を求められますので、「upsadmin」と入力し、Enter キーを押して下さい。
- ③ パスワードを求められますので、「UpsAdmin」と入力し、Enter キーを押して下さい。

ユーザー名・パスワードに誤りが無ければ、ログインが完了します。

- ④ 「ls」と入力し、「setting.txt」というファイルが表示されることを確認して下さい。

- ⑤ put コマンドにて「setting.txt」をアップロードして下さい。

コマンド : put setting.txt

※ファイルが保存されている場所は、標準では Windows へログインしたユーザーアカウントの個別フォルダとなりますが、環境により保存されている場所の名前が異なる場合がありますので、バックアップ時に確認し、リストア時の取り扱いにはご注意ください。(※ネットワークデータを含めて書換えになります。)

(例) Administrator でログインしている場合は、「C:¥Users¥Administrator¥」等になります。

※put コマンドが効かない場合、FTP20 番・21 番ポートが閉じられている可能性がありますので、ファイアウォールをご確認下さい。

```
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:¥Users¥          >ftp 192.168.1.1
192.168.1.1 に接続しました。
220 FTP server ready.
ユーザー (192.168.1.1:(none)): upsadmin
331 Password required for upsadmin.
パスワード:
230 User upsadmin logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
setting.txt
upslog.txt
226 Transfer complete.
ftp: 28 バイトが受信されました 0.00秒 28000.00KB/秒。
ftp> put setting.txt
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for setting.txt.
226 Transfer complete
ftp: 710757 バイトが送信されました 8.34秒 85.18KB/秒。
ftp> ■
```

以上で UPS のパラメータファイルのリストアが完了となります。